Ecografo personale Butterfly iQ[™]/Butterfly iQ+[™]

Manuale utente



950-20002-IT Revisione: BA 2023-01-06

Avviso

Butterfly Network, Inc. (BNI), non è responsabile per gli eventuali errori qui contenuti o per danni incrementali o consequenziali in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Informazioni proprietarie

Il presente documento contiene informazioni proprietarie, protette da copyright.

Garanzia Limitata

La "Garanzia Limitata" fornita con i prodotti BNI costituisce l'unica ed esclusiva garanzia fornita da BNI in relazione ai prodotti ivi contenuti.

Copyright

Copyright © 2022 Butterfly Network, Inc. Tutti i diritti riservati.

Riconoscimento dei marchi commerciali

I nomi dei prodotti menzionati nel presente manuale possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

iPhone, iPad, iPod e Lightning sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Android è un marchio registrato di Google LLC.

Avviso Legale

"Made for iPhone, iPad, or iPod" significa che un accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente a iPhone, iPad o iPod ed ha ottenuto la certificazione dello sviluppatore che ne attesta la conformità agli standard prestazionali Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. Si prega di notare che l'uso di questo accessorio con iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

Produttore

Butterfly Network, Inc. 1600 District Ave, Burlington, MA 01803 USA

Telefono: +1 (855) 296-6188 FAX: +1 (203) 458-2514 Richieste di carattere generale: info@butterflynetwork.com Supporto e assistenza: support@butterflynetwork.com</link> Sito web: www.butterflynetwork.com



Brevetti statunitensi

Elenco dei brevetti USA applicabili in conformità con 35 U.S.C. §287: www.butterflynetwork.com/patents

Dichiarazione di esclusione della responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni set di funzionalità potrebbero non essere disponibili per determinati gruppi di utenti in base alle restrizioni normative locali e della piattaforma. I nomi e i dati utilizzati negli esempi sono fittizi, salvo diversa indicazione.

Per ottenere una copia stampata del manuale senza costi aggiuntivi, contattare l'assistenza all'indirizzo support@butterflynetwork.com.

Indice

1. Introduzione	6
Panoramica	6
Usi previsti	6
Indicazioni d'uso	6
Formazione	7
Caption AI $^{\text{TM}}$	7
2. Informazioni sulla sicurezza	9
Convenzioni di sicurezza	9
Benefici e rischi degli ultrasuoni	9
Benefici degli ultrasuoni	9
Rischi degli ultrasuoni	9
Sicurezza di Butterfly iQ/Butterfly iQ+	. 10
Sicurezza di base/Ambiente di utilizzo	. 10
Sicurezza elettrica	. 12
Sicurezza della defibrillazione	. 13
Protezione delle apparecchiature	. 14
Sicurezza biologica	. 14
Sicurezza dell'operatore	. 15
3. Panoramica sistema	. 16
Panoramica	. 16
Modalità	. 16
Misurazioni	. 16
Tipi di sonda	16
Protezione dei dati del paziente	17
Connettività Internet	17
Componenti del sistema	17
Ann Butterfly iQ	18
Sonda	19
Caricabatterie sonda	20
Panoramica dell'interfaccia utente	20
Prosot	21
Famiglie di preset	21
A Configurazione del sistema	22
Scaricare e installare l'Ann	22
Aggiornamento firmware	22
Aggiornamento nimware	22
Caricamento della sonda	22
Controllare il livello di batteria della sonda	25
5 Utilizzo del sistema	20
5. Otilizzo del Sistema	20
Caricamento su Butterfly Cloud	20
Litilizzore le funzionalità di nulcante della conde	27
Utilizzate la funzionalità di pagnicizione del pulcante della conde:	27
Utilizzo della funzionalità di ablacco del pulsante della sonda:	27
	21
Utilizzo di B Modo	20 20
Ulsare la modalità Color Donnier o Power Donnier	20
Utilizzo della modalità M	20
Uliazzo usila modalità donnlar spattrala pulsato	20
Utilizzare Rinlane Imaging™ (solo ner Rutterfly iO⊥)	23
Utilizzo di Toni cardiaci dal foto	22
7 Annotazioni	21
Λασίμητα di appotazioni	2/
nyyiuilla ui aliilulaziulli	04 25
	55

8. Pacchetti di calcoli manuali	. 37
Calcoli ostetrici	. 37
Calcolo manuale del volume	. 38
Calcolo del volume gastrico	. 39
Riferimenti dei pacchetti di calcolo	. 40
9. Utilizzare lo strumento Needle Viz TM (In-Plane)	. 41
10. Strumenti assistiti con IA	. 43
Calcolo automatico delle frazioni di eiezione	. 43
Stima automatica del volume della vescica	. 46
Guida alla visuale didattica Butterfly iQ	. 49
11. Uso di Butterfly Cloud	. 52
Panoramica	. 52
Accesso a Butterfly Cloud	. 52
Visualizzare e gestire gli studi	. 52
12. Uso di Butterfly TeleGuidance	. 54
Panoramica	. 54
13. Uso di Butterflv iQ+ Care	. 55
14. Manutenzione	. 57
Manutenzione della sonda	. 57
Pulizia e disinfezione della sonda	. 58
Pulizia della sonda	. 59
Disinfezione della sonda	. 59
Aggiornamento del software della sonda e dell'App	. 62
Esecuzione del test diagnostico della sonda	. 62
Sostituire il cavo Butterfly iQ+	. 62
Manutenzione programmata	. 65
15. Risoluzione di problemi	. 66
Risoluzione di problemi	. 66
16. Ottenere assistenza	. 68
Contattare Butterfly Support	. 68
Contattare l'assistenza tramite l'app Butterfly iQ	. 68
17. Specifiche	. 70
Requisiti dispositivo mobile	. 70
Specifiche del sistema	. 70
Caricabatterie sonda	. 71
Condizioni operative ambientali	. 71
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	. 72
Distanze di separazione	. 73
Emissione acustica	. 74
Limiti di emissione acustica	. 77
Tabelle sull'emissione acustica	. 77
Precisione della misurazione	. 94
Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici	. 94
Riciclaggio e smaltimento	. 94
18. Simboli	. 95
Simboli	. 95
19. Note	. 98

1. Introduzione

Questo capitolo fornisce un'introduzione all'ecografo personale Butterfly iQ/Butterfly iQ+.

Panoramica

L'ecografo personale Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è progettato per essere facile da usare, portatile e alimentato a batteria. La sua piattaforma commerciale mobile di serie (dispositivo mobile) è dotata di un'interfaccia utente semplice.

Il presente manuale ha lo scopo di fornire informazioni di orientamento per operatori qualificati nel funzionamento sicuro ed efficace e nella corretta manutenzione dell'ecografo personale Butterfly iQ/Butterfly iQ+ e dei relativi accessori. È importante che l'utente legga e comprenda tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il sistema, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni contenute nel manuale.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Usi previsti



ATTENZIONE!

La legislazione federale limita la vendita di questo dispositivo solo dietro prescrizione medica.

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è un sistema di diagnostica per immagini ecografiche a uso generale, pensato per l'utilizzo da parte di professionisti sanitari qualificati, che consente la diagnosi per immagini, la misurazione di strutture anatomiche e fluidi e l'uso di altri strumenti applicabili.

Indicazioni d'uso



NOTA

Non tutti i preset e le funzionalità potrebbero essere disponibili. Per informazioni specifiche sul tuo dispositivo e paese vai su support.butterflynetwork.com.

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è indicato per l'uso da parte di operatori sanitari qualificati in ambienti deputati all'assistenza sanitaria, al fine di consentire la diagnostica per immagini ecografiche e la misurazione delle strutture anatomiche e dei fluidi di pazienti adulti e pediatrici per le seguenti applicazioni cliniche:

- · Vasi periferici (compresi gli studi sulla carotide, sulla trombosi venosa profonda e sulle arterie)
- · Guida alla procedura
- Piccoli organi (compresi tiroide, scroto e seno)
- Cardiaco

- Addominale
- Urologia
- Fetale/Ostetrico
- Ginecologico
- Muscoloscheletrico (convenzionale)
- Muscoloscheletrico (superficiale)
- Oftalmico

Le modalità di funzionamento includono:

Modalità	Butterfly iQ	Butterfly iQ+
B-Mode	1	1
B-Mode + M-Mode	1	1
B-Mode + Color Doppler	1	1
B-Mode + Power Doppler	1	1
Doppler spettrale pulsato ^{a.}	1	1
Toni cardiaci del feto ^{a.}	-	1
B-Mode + Biplanare	-	1
B-Mode + Strumento Needle Viz	-	1
B-Mode + Biplanare + Strumento Needle Viz	-	1

^{a.}Non disponibile in tutti i paesi.

Utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ in conformità con le procedure di sicurezza e le istruzioni operative descritte nel presente manuale e solo per gli scopi per i quali è stata progettata.



AVVERTENZA!

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ non andrebbe utilizzata per usi diversi da quelli approvati dalle autorità governative applicabili.

Formazione

Per un funzionamento sicuro ed efficace di Butterfly iQ/Butterfly iQ+, l'utente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Formazione come richiesto dalle normative locali, statali, provinciali e nazionali.
- Formazione supplementare richiesta dal medico prescrittore
- Conoscenza e comprensione approfondite del materiale presentato nel presente manuale.

Caption AI [™]



AVVERTIMENTO

Se si utilizza l'accessorio Caption AITM sul sistema a ultrasuoni Butterfly iQ+, occorre leggere attentamente e comprendere il Manuale dell'operatore di Caption AITM.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Visitare il sito Web di Caption Health per consultare le istruzioni per l'uso relative a Caption AITM e altre informazioni importanti.

2. Informazioni sulla sicurezza

Questo capitolo fornisce importanti informazioni di sicurezza sull'uso di Butterfly iQ/Butterfly iQ+ e include un elenco di avvertenze e messaggi di allerta. Il presente manuale utente è accessibile dall'app Butterfly iQ e tramite il sito support.butterflynetwork.com.

Convenzioni di sicurezza



AVVERTENZA!

Condizioni, rischi o pratiche non sicure che possono causare gravi lesioni personali o morte.



ATTENZIONE:

Condizioni, rischi o pratiche non sicure che possono causare lievi lesioni personali, danni all'apparecchio o perdita di dati.

Il presente manuale utente fornisce le informazioni per un funzionamento sicuro ed efficace di Butterfly iQ/Butterfly iQ+. È importante che tutti gli utenti leggano e comprendano le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni contenute nel manuale. Per evidenziare le problematiche relative alla sicurezza, nel presente manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni:

Benefici e rischi degli ultrasuoni

Gli ultrasuoni sono ampiamente utilizzati perché forniscono numerosi benefici clinici al paziente e offrono un eccellente livello di sicurezza. L'imaging a ultrasuoni viene utilizzato da oltre vent'anni e non sono stati registrati effetti collaterali negativi a lungo termine associati a questa tecnologia.

Benefici degli ultrasuoni

- · Molteplici usi diagnostici
- Risultati immediati
- · Rapporto costi/benefici
- Portabilità
- Livello di sicurezza

Rischi degli ultrasuoni

Le onde ultrasoniche possono riscaldare leggermente i tessuti. È normale che la sonda possa risultare calda al tatto durante la fase di ricarica. Se si rimuove la sonda dalla base di ricarica prima o subito dopo il completamento della ricarica, si raccomanda di lasciare raffreddare la sonda prima dell'uso. Poiché il sistema limita la temperatura di contatto con il paziente e non esegue la scansione a una temperatura pari o superiore a 43 °C (109 °F), consentire alla sonda di raffreddarsi prima dell'uso ottimizzerà i tempi di scansione.

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore all'indirizzo http://support.butterflynetwork.com (nonché all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si è verificato l'incidente, se applicabile).

Sicurezza di Butterfly iQ/Butterfly iQ+



AVVERTENZE!

- Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è destinata all'uso da parte di utenti esperti in grado di interpretare la qualità dell'immagine, la diagnosi e l'utilità clinica del sistema.
- Eventuali movimenti del paziente durante l'ecografia potrebbero influire sui risultati. L'utente deve interpretare i risultati alla luce del proprio giudizio clinico.
- Non utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ finché i contenuti del presente manuale non sono stati letti e compresi appieno. Non utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ per scopi diversi da quelli previsti nel presente manuale.
- Non utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ in modo improprio. La mancata osservanza di tale disposizione può causare gravi lesioni personali o morte.

Sicurezza di base/Ambiente di utilizzo



AVVERTENZA!

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è classificata come MR UNsafe e potrebbe costituire un rischio inaccettabile per il paziente, il personale medico o altre persone presenti nell'ambiente della risonanza magnetica.





AVVERTENZE!

- Utilizzare solo cavi, sonde, caricabatterie e accessori specificamente indicati per l'uso con Butterfly iQ/Butterfly iQ+. La sostituzione con accessori non approvati può causare un funzionamento improprio del sistema o provocare lesioni al paziente o all'operatore.
- Se la sonda sembra insolitamente calda, emette odori o fumo o perdite, interrompere immediatamente l'uso. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile o dal caricabatterie wireless (se applicabile). Inviare una richiesta di assistenza all'indirizzo: support.butterflynetwork.com.
- Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore all'indirizzo http://support.butterflynetwork.com (nonché all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si è verificato l'incidente, se applicabile).
- Non utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ in presenza di gas o anestetici infiammabili. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare incendi o esplosioni.
- Butterfly iQ/Butterfly iQ+ non è stata valutata o approvata per l'uso in aree pericolose come definite dallo standard National Electrical Code (NEC). In conformità alla classificazione IEC, Butterfly iQ/Butterfly iQ+ non deve essere utilizzata in presenza di sostanze/miscele di aria infiammabili.
- Non utilizzare l'applicazione Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi. L'utilizzo dell'applicazione Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi può influire sulle prestazioni e sulla qualità dell'immagine, con il rischio di effettuare una diagnosi errata.
- La penetrazione di liquidi nel sistema può danneggiarlo o rappresentare un rischio d'incendio o d'urto. Evitare l'ingresso di liquidi nel dispositivo.
- Conservare solo entro i limiti delle condizioni ambientali specificate nelle specifiche tecniche.
- Sono presenti tensioni e correnti elevate e pericolose. Non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non aprire, rimuovere i coperchi o tentare la riparazione.
- I dispositivi di comunicazione a radiofrequenza (RF) portatili e mobili possono interferire con le apparecchiature elettromedicali.
- Per visualizzare il manuale utente e il portale di supporto Butterfly è necessario l'accesso a Internet. Se si intende utilizzare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ senza una connessione Internet, scaricare il manuale utente localmente andando su support.butterflynetwork.com.
- L'uso di apparecchiature o accessori danneggiati può causare un funzionamento improprio del dispositivo e/o causare lesioni al paziente o all'operatore. Per la manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.
- Non sono ammesse modifiche. Non apportare modifiche a cavi, sonde, caricabatterie o
 accessori specificati per l'uso con Butterfly iQ/Butterfly iQ+. La modifica dell'apparecchiatura
 può causare un funzionamento improprio del sistema o provocare lesioni al paziente o
 all'operatore.
- Se la sonda viene utilizzata in ambiente domestico, è necessario custodirla in un luogo al riparo da parassiti e fuori dalla portata di animali o bambini, in modo che non arrechi loro danni né li subisca.
- In caso di utilizzo domestico, nel riporre il dispositivo il cavo deve essere adeguatamente avvolto attorno alla sonda al fine di scongiurare qualsiasi rischio di strangolamento accidentale.



ATTENZIONE!

- Nel corso di studi cardiaci con impiego di mezzi di contrasto per gas a ultrasuoni, sono stati osservati disturbi del ritmo cardiaco nell'intervallo diagnostico dei valori dell'Indice Meccanico (MI). Per ulteriori dettagli, vedere il foglietto illustrativo specifico per il mezzo di contrasto utilizzato.
- Butterfly Cloudconsente la visualizzazione remota di immagini ad ultrasuoni su diverse piattaforme e in ambienti non controllati (es. illuminazione ambientale). Deve essere garantita la discrezione del personale medico sull'uso appropriato delle immagini.
- Solo gli operatori qualificati devono utilizzare lo strumento per il posizionamento dell'ago.
- Considerare l'applicazione di precauzioni particolari nell'utilizzare il trasduttore su bambini o altri pazienti con eventuali patologie pregresse o sensibilità alla temperatura.

Sicurezza elettrica



AVVERTENZE!

- Prima dell'uso, ispezionare attentamente la sonda. Ispezionare sempre la sonda prima e dopo la pulizia, la disinfezione o l'uso. Verificare che la superficie dell'obiettivo, il cavo, l'alloggiamento, le giunture e il connettore non presentino segni di danneggiamento quali crepe, scalfitture, abrasioni o perdite. Per evitare il rischio di pericoli elettrici, non utilizzare la sonda in presenza di segni di danneggiamento. Per le sonde Butterfly iQ+, controllare che il cavo sia stato installato correttamente.
- La caduta accidentale della sonda può causare danni. Ispezionare sempre la sonda prima e dopo la pulizia, la disinfezione o l'uso. Verificare che la superficie dell'obiettivo, il cavo, l'alloggiamento, le giunture e il connettore non presentino segni di danneggiamento quali crepe, scalfitture, abrasioni o perdite. Per evitare il rischio di pericoli elettrici, non utilizzare la sonda in presenza di segni di danneggiamento.
- Rispettare la norma IEC 60601-1 quando si utilizzano apparecchiature aggiuntive insieme al dispositivo a ultrasuoni.
- L'uso di accessori, sonde e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbe causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e risultare in un funzionamento improprio.
- Evitare l'utilizzo di questo apparecchio adiacente o impilato su altre apparecchiature perché potrebbe dar luogo a un funzionamento improprio. Se tale configurazione fosse inevitabile, l'apparecchio e le altre apparecchiature devono essere tenute in osservazione per verificarne il normale funzionamento.
- Il superamento del voltaggio indicato da IEC 60601-1 per le parti applicate al paziente può causare scosse elettriche al paziente o all'operatore.
- La sonda è progettata per rimanere sigillata. Non tentare di aprire la sonda o manomettere le parti interne del dispositivo, compresa la batteria. Ciò potrebbe causare lesioni al paziente o all'operatore.
- Il cavo della sonda Butterfly iQ non è progettato per essere rimosso dell'utente. Il cavo della sonda Butterfly iQ+ è progettato per essere rimosso dall'utente, ma è necessario verificare che sia installato correttamente per garantire la protezione della sonda dall'ambiente esterno.
- Non immergere la sonda oltre i livelli specificati. L'immersione oltre i livelli specificati può provocare scosse elettriche.



AVVERTENZE!

• I dispositivi di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) non devono essere utilizzati a meno di 30 cm da qualsiasi componente di Butterfly iQ/Butterfly iQ+, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbero verificare anomalie nelle prestazioni del dispositivo.



ATTENZIONE!

 Le notifiche e gli avvisi di altre applicazioni di terze parti in esecuzione sul dispositivo mobile possono interferire con lo studio.

Classificazione	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Note
CISPR 11 Group 1 Class A	•	J	Questa classe di dispositivi è idonea all'uso in ospedali e aree industriali. Se utilizzata in un ambiente domestico (per il quale è in genere richiesta la conformità alla norma CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe non offrire un'adeguata protezione ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere necessario adottare misure per attenuare il problema, ad esempio spostare l'apparecchiatura oppure orientarla diversamente.
CISPR 11 Group 1 Class B	-		Questa classe di dispositivi è idonea all'uso in ambiente domestico. Se il dispositivo non rientra in questa classificazione, l'apparecchiatura potrebbe non offrire un'adeguata protezione ai servizi di comunicazione in radiofrequenza e potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure di attenuazione, quali riposizionamento o riorientamento dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

Sicurezza della defibrillazione



AVVERTENZE!

- Prima di applicare al paziente un impulso di defibrillazione ad alta tensione, rimuovere tutti i dispositivi a contatto con il paziente che non sono indicati come a prova di defibrillazione.
- I coperchi delle sonde non forniscono protezione dalla defibrillazione.

Protezione delle apparecchiature



ATTENZIONE!

- Non piegare o torcere eccessivamente il cavo della sonda. Ispezionare sempre la sonda prima e dopo la pulizia, la disinfezione o l'uso. Verificare che la superficie dell'obiettivo, il cavo, l'alloggiamento, le giunture e il connettore non presentino segni di danneggiamento quali crepe, scalfitture, abrasioni o perdite. Per evitare il rischio di pericoli elettrici, non utilizzare la sonda in presenza di segni di danneggiamento. Non immergere la sonda in acqua o liquidi oltre i livelli specificati.
- Per evitare la formazione di condensa interna e possibili danni, non conservare l'apparecchio al di fuori delle condizioni ambientali di funzionamento specificate.
- Una manutenzione impropria può causare il mancato funzionamento di Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura solo come descritto nella sezione dedicata alla manutenzione.
- Non sterilizzare o sterilizzare in autoclave Butterfly iQ/Butterfly iQ+ o i suoi accessori.

Sicurezza biologica



AVVERTENZE!

- Osservare sempre il principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) quando si esegue uno studio ecografico. Ulteriori informazioni sul principio ALARA si trovano nella pubblicazione "Medical Ultrasound Safety" dell'AIUM. La pubblicazione è disponibile come link PDF nell'app Butterfly iQ.
- In caso di contaminazione di Butterfly iQ/Butterfly iQ+ da esposizione alla malattia di Creutzfeldt-Jakob, non esiste una procedura di disinfezione adeguata.
- Utilizzare le corrette preimpostazioni cliniche di applicazione per la parte del corpo associata da esaminare. Alcune applicazioni richiedono limiti di emissione acustica inferiori.
- La sonda non contiene parti in lattice. Tuttavia, alcune guaine delle sonde possono contenere lattice naturale, che può causare reazioni allergiche in alcuni soggetti.
- Se si eseguono procedure che richiedono coperture per trasduttori, seguire il protocollo del proprio istituto e/o le istruzioni fornite con le coperture.
- Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche tra cui il nero di carbonio, noto nello Stato della California come pigmento cancerogeno. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
- La FDA ha stabilito soglie limite inferiori per quanto riguarda le emissioni acustiche per uso oftalmico. Per scongiurare lesioni al paziente, durante gli esami oculari utilizzare esclusivamente il preset Oftalmico.



ATTENZIONE!

Evitare il contatto con le mucose (es. occhi, naso, bocca) o con aree della cute che siano state lesionate da tagli, abrasioni, dermatiti, pelle screpolata, ecc., a meno che la sonda non sia stata disinfettata e protetta da una guaina sterile e legalmente commercializzata secondo il protocollo e/o le istruzioni fornite con la copertura.

Sicurezza dell'operatore



AVVERTENZE!

- L'uso di apparecchiature o accessori danneggiati può causare un funzionamento improprio del dispositivo e/o causare lesioni al paziente o all'operatore.
- Non utilizzare, collegare o far funzionare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ con apparecchiature o accessori non approvati o non specificati. Ciò può causare lesioni al paziente o all'operatore.
- Non utilizzare l'applicazione Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi. L'utilizzo dell'applicazione Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi può influire sulle prestazioni e sulla qualità dell'immagine, con il rischio di effettuare una diagnosi errata.



ATTENZIONE!

- Per ridurre al minimo il rischio di sindrome del tunnel carpale (CTS) e dei disturbi muscoloscheletrici associati, mantenere una postura adeguata, concedersi pause frequenti ed evitare di afferrare o tenere la sonda con forza eccessiva.
- Seguire le procedure del proprio istituto relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e al controllo delle infezioni (ad es., protezione degli occhi, delle vie respiratorie e delle mani) durante il funzionamento, la pulizia o la disinfezione del dispositivo.

3. Panoramica sistema

Questo capitolo fornisce una panoramica di Butterfly iQ/Butterfly iQ+, con informazioni sulle sue caratteristiche, i componenti inclusi nel sistema, i requisiti necessari per scaricare, installare e utilizzare l'app Butterfly iQ e una panoramica dell'interfaccia utente.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Panoramica

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è un dispositivo portatile di diagnostica per immagini ad ultrasuoni per uso generale. Il sistema è costituito da tre componenti:

- Dispositivi elettronici personali compatibili Apple® o Android, inclusi telefoni e tablet (il dispositivo mobile)
- L'applicazione Butterfly iQ (app), scaricata e installata sul dispositivo mobile compatibile
- La sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+, che viene collegata al dispositivo mobile per generare e ricevere segnali ultrasonici.



NOTA

Il dispositivo mobile non è incluso con l'ecografo Butterfly iQ/Butterfly iQ+, ma è necessario acquistarlo separatamente.

Modalità

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ fornisce le seguenti modalità:

Modalità	Butterfly iQ	Butterfly iQ+
B-Mode	1	1
B-Mode + M-Mode	1	1
B-Mode + Color Doppler	1	1
B-Mode + Power Doppler	1	1
Doppler spettrale pulsato ^{a.}	1	1
Toni cardiaci del feto ^{a.}	-	1
B-Mode + Biplanare	-	1
B-Mode + Strumento Needle Viz	-	1
B-Mode + Biplanare + Strumento Needle Viz	-	1

^{a.}Non disponibile in tutti i paesi.

Misurazioni

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ consente di eseguire misurazioni cliniche in tutte le modalità disponibili. Le misurazioni disponibili includono a titolo esemplificativo distanza, tempo, area e frequenza cardiaca.

Tipi di sonda

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ fornisce un'unica sonda in grado di eseguire tutte le applicazioni cliniche indicate.

Protezione dei dati del paziente



ATTENZIONE!

È necessario proteggere i dati del paziente crittografando il dispositivo mobile con una password o un codice di accesso. Non è possibile utilizzare l'app Butterfly iQ se il dispositivo mobile non dispone di un codice di accesso abilitato e configurato. Consultare il reparto IT/Sicurezza per garantire che la sicurezza e la protezione dei dati dei pazienti siano conformi alla politica adottata dalla propria istituzione.

Butterfly raccomanda di impostare un intervallo di blocco automatico all'interno delle impostazioni del dispositivo mobile per evitare l'accesso non autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del dispositivo mobile per le impostazioni di blocco automatico.

Connettività Internet

Per scaricare, installare o aggiornare l'app Butterfly iQ dall'App Store Apple o da Google Play Store è necessaria una connessione Internet. La connessione è necessaria anche per accedere a Butterfly Cloud e archiviarvi studi. A parte quanto sopra, non è necessaria alcuna connessione Internet o connettività wireless per utilizzare il dispositivo mobile.

Per garantire che l'app disponga sempre degli aggiornamenti più recenti e delle informazioni di sicurezza, va connessa a Internet una volta ogni 30 giorni. Per ulteriori informazioni sui requisiti e le impostazioni di connettività Internet, visitare il sito support.butterflynetwork.com.

Componenti del sistema



AVVERTENZA!

Non appena si riceve la propria Butterfly iQ/Butterfly iQ+, ispezionare attentamente la sonda. Ispezionare sempre la sonda prima e dopo la pulizia, la disinfezione o l'uso. Verificare che la superficie dell'obiettivo, il cavo, l'alloggiamento, le giunture e il connettore non presentino segni di danneggiamento quali crepe, scalfitture, abrasioni o perdite. Per evitare il rischio di pericoli elettrici, non utilizzare la sonda in presenza di segni di danneggiamento.

La sonda e il relativo caricabatterie sono inclusi in Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Prima di iniziare, identificare ciascun componente e assicurarsi che la confezione sia completa.



NOTA

Il dispositivo mobile non è incluso con l'ecografo Butterfly iQ/Butterfly iQ+, ma è necessario acquistarlo separatamente.

App Butterfly iQ

La funzione primaria dell'app Butterfly iQ è permettere la diagnostica per immagini per uso generale, ad uso di operatori sanitari qualificati per consentire la visualizzazione e la misurazione delle strutture anatomiche all'interno del corpo umano.

L'app è scaricabile gratuitamente dall'App Store di Apple o da Google Play Store. L'app e l'account Butterfly sono necessari per utilizzare l'ecografo personale Butterfly iQ/Butterfly iQ+.



NOTA

- Se il dispositivo mobile non soddisfa i requisiti necessari per scaricare, installare o eseguire l'app Butterfly iQ, verrà visualizzata una notifica. Per l'elenco aggiornato dei dispositivi compatibili, visitare support.butterflynetwork.com.
- Sicurezza delle informazioni: seguire tutte le politiche di sicurezza e di sicurezza informatica del proprio istituto. Se non si è a conoscenza del contenuto di queste politiche, contattare il proprio reparto informatico (IT). Per utilizzare l'app Butterfly iQ, è necessario impostare una password, un codice o altre impostazioni di sicurezza per bloccare lo schermo del dispositivo mobile. Se non lo si è ancora fatto e non si conosce la procedura, consultare le istruzioni di sicurezza del proprio dispositivo mobile.

Sonda



AVVERTENZA!

Non collegare sonde di terzi al dispositivo mobile Butterfly iQ/Butterfly iQ+ e non tentare di utilizzare la sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+ con altri sistemi ecografici.

L'uso della sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è previsto esclusivamente con l'app Butterfly iQ. Non tentare di collegare la sonda ad altri sistemi ecografici. La Figura 1, «Componenti della sonda» [19] mostra le parti della sonda e ne descrive i vari componenti.



Figura 1. Componenti della sonda

- 1. Lente
- 2. Marcatore della linea mediana
- 3. Marcatore di orientamento
- 4. Spie di indicazione della batteria
- 5. Pulsante indicatore della batteria
- 6. Confine sonda/cavo
- 7. Cavo del dispositivo mobile
- 8. Alimentazione

Caricabatterie sonda

Utilizzare solo il caricabatterie fornito con la sonda.

La Figura 2, «Componenti della base di ricarica» [20] mostra gli accessori per la ricarica della batteria.

Figura 2. Componenti della base di ricarica



- 1. Base di ricarica
- 2. Cavo di ricarica
- 3. Adattatore a parete



NOTA

La versione più recente del caricabatterie Butterfly iQ/Butterfly iQ+ presenta una finitura nero opaco e un supporto ricurvo. Se si dispone di un modello precedente, visitare Caricabatterie sonda [71] per informazioni aggiuntive sul caricamento della sonda.

Panoramica dell'interfaccia utente

Questa sezione fornisce informazioni sulla visualizzazione delle immagini presentate nell'interfaccia utente dell'app Butterfly iQ.

L'interfaccia utente dell'app mostrerà sempre informazioni sull'indice meccanico (MI) e sull'indice termico (TI) nella parte superiore dello schermo.

A seconda dello stato dell'abbonamento a Butterfly e della versione dell'app mobile, la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo potrebbe variare.

La barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo può essere utilizzata per la selezione dei preset, il fermo immagine, l'acquisizione di immagini e la selezione della modalità/strumento.

Preset

I preset sono un insieme predefinito di valori dei parametri di imaging. Se selezionati, l'app Butterfly iQ funziona automaticamente in base al corrispondente set di valori dei parametri di imaging. I preset disponibili corrispondono ai dettagli delle applicazioni cliniche su Indicazioni d'uso [6]. La disponibilità dei preset può variare in base a sonda, stato dell'abbonamento Butterfly e posizione geografica.

Famiglie di preset

Alcuni preset destinati ad applicazioni cliniche identiche o simili sono raggruppati in un unico preset globale. Questo raggruppamento agevola l'accesso e la valutazione dei diversi preset per il paziente sottoposto a imaging. Per accedere agli altri preset della stessa famiglia, toccare lo schermo. In basso a sinistra della schermata dell'esame si visualizzano ulteriori controlli. Se il preset ha altri preset della stessa famiglia, toccare lo schermo della stessa famiglia, toccando il pulsante di filtro dei preset viene eseguito il ciclo tra i diversi preset all'interno della famiglia.

4. Configurazione del sistema

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per scaricare e installare l'app Butterfly iQ, registrare la sonda, configurare l'app Butterfly iQ e caricare la sonda per l'uso.

Scaricare e installare l'App

È possibile scaricare e installare l'app Butterfly iQ visitando l'App Store di Apple o Google Play Store sul proprio dispositivo mobile. Una volta aperto lo store, cercare "Butterfly iQ".

Prima di scaricare e installare l'app, assicurarsi che il dispositivo mobile soddisfi o superi le specifiche minime di prestazione. Per maggiori informazioni sui requisiti più aggiornati per dispositivi mobili, andare su support.butterflynetwork.com.



NOTA

Se non è possibile installare l'app, ciò potrebbe indicare che il dispositivo mobile non soddisfa le specifiche minime di prestazione. Per maggiori dettagli sui requisiti vedere support.butterflynetwork.com.

Aggiornamento firmware

Per eseguire l'imaging, il firmware del dispositivo mobile deve essere aggiornato. Alcuni aggiornamenti dell'app richiedono di aggiornare il firmware di Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Gli aggiornamenti del firmware vengono attivati al primo collegamento della sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+, dopo l'aggiornamento dell'app.

Gestione degli aggiornamenti dell'App



ATTENZIONE!

- Butterfly supporta la versione attuale dell'app e le due precedenti. L'aggiornamento di più versioni dell'app potrebbe richiedere di disinstallarla e reinstallarla, con conseguente possibile perdita di dati.
- Se negli ultimi 30 giorni il sistema non è stato collegato a una rete wireless o cellulare, il sistema richiede la connessione a Internet per aggiornamenti importanti.
- Se si ignorano gli aggiornamenti obbligatori, il sistema potrebbe bloccare l'utente.

Gli aggiornamenti dell'app Butterfly iQ sono disponibili nell'App Store di Apple o nel Google Play Store.

Nelle impostazioni del dispositivo, è possibile configurare l'app Butterfly iQ per l'aggiornamento automatico o manuale.

Se il dispositivo mobile è configurato per aggiornare automaticamente le applicazioni, l'app Butterfly iQ si aggiorna automaticamente ogni volta che è disponibile un aggiornamento.

Se il dispositivo mobile non è configurato per l'aggiornamento automatico, controllare periodicamente gli aggiornamenti nell'App Store di Apple o nel Google Play Store per ottenere l'ultimo aggiornamento.

Caricamento della sonda



AVVERTENZE!

- Utilizzare solo cavi, sonde, caricabatterie e accessori specificamente indicati per l'uso con Butterfly iQ/Butterfly iQ+. La sostituzione con accessori non approvati può comportare un funzionamento improprio del sistema o causare lesioni al paziente o all'operatore.
- Se la sonda sembra insolitamente calda, emette odori o fumo o perdite, interrompere immediatamente l'uso. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile o dal caricabatterie wireless (se applicabile). Contattare l'assistenza scrivendo a support.butterflynetwork.com.
- La sonda è progettata per rimanere sigillata. Non tentare di aprire la sonda o manomettere le parti interne del dispositivo, compresa la batteria. Ciò potrebbe causare lesioni al paziente o all'operatore.
- Il cavo della sonda Butterfly iQ non è progettato per essere rimosso dell'utente. Il cavo della sonda Butterfly iQ+ è progettato per essere rimosso dall'utente, ma è necessario verificare che sia installato correttamente per garantire la protezione della sonda dall'ambiente esterno.
- La batteria della sonda non è sostituibile dall'utente. La sostituzione della batteria effettuata da terzi, anziché da Butterfly Support, può comportare rischi quali temperature più elevate, incendio o esplosione.
- Gli impianti di alimentazione non medicali devono essere posizionati all'esterno dell'area paziente, ad almeno 1,5 metri di distanza dal paziente.



ATTENZIONE!

- Per garantirne il corretto funzionamento, la batteria della sonda deve essere caricata almeno una volta al mese.
- La mancata accensione della sonda dopo la ricarica potrebbe indicare un guasto alla batteria. Contattare l'assistenza scrivendo a support.butterflynetwork.com.

È importante mantenere la sonda carica. Caricare la sonda con gli accessori per la ricarica della batteria in dotazione.

Gli accessori per la ricarica della batteria includono la base di ricarica, il cavo di ricarica e l'adattatore a parete.

Figura 3. Caricabatterie per sonda di terza generazione

Posizionare la sonda sul caricabatterie come mostrato di seguito



NOTA

- La versione più recente del caricabatterie Butterfly iQ/Butterfly iQ+ ha una finitura nero opaco. Se si dispone di un modello precedente, andare su support.butterflynetwork.com per informazioni aggiuntive sul caricamento della sonda.
- La base di ricarica specifica può variare.
- Butterfly iQ/Butterfly iQ+ utilizza un sistema di ricarica wireless. Non tentare di inserire il cavo della sonda nella base di ricarica o di ricaricarla tramite il cavo della sonda.

La base di ricarica specifica può variare. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della base di ricarica, vedere support.butterflynetwork.com.

Per caricare la sonda:

- 1. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile. Impossibile eseguire imaging durante il caricamento.
- 2. Collegare il cavo per la ricarica alla base e l'estremità USB all'adattatore a parete.
- 3. Inserire l'adattatore a parete in una presa di corrente. Il caricabatterie si illuminerà per mostrare che è in funzione.
- 4. Posizionare la sonda sulla base di ricarica in modo che rimanga piatta e attendere che l'indicatore della batteria della sonda si accenda.

Quando la batteria della sonda è in carica, l'indicatore della batteria della sonda indica il livello attuale della batteria. Al termine della ricarica, l'indicatore della batteria della sonda si spegne. Per maggiori informazioni sulle spie luminose del caricabatterie, andare su support.butterflynetwork.com.



NOTA

È normale che la sonda possa risultare calda al tatto durante la fase di ricarica. Se si rimuove la sonda dalla base di ricarica prima o subito dopo il completamento della ricarica, si raccomanda di lasciare raffreddare la sonda prima dell'uso. Poiché il sistema limita la temperatura di contatto con il paziente e non esegue la scansione a una temperatura pari o superiore a 43 °C (109 °F), consentire alla sonda di raffreddarsi prima dell'uso ottimizzerà i tempi di scansione.

Controllare il livello di batteria della sonda

Utilizzare il pulsante indicatore della batteria e le spie luminose della batteria sulla sonda per controllare il livello di carica della batteria. Per riferimento, vedere Sonda [19]

Tabella 1. Indicatori del livello di carica della batteria della sonda

Pattern spie luminose	Livello approssimativo della batteria
Tutte le 4 spie luminose accese	87.5% - 100%
3 spie luminose accese	67.5% - 87.4%
2 spie luminose accese	37.5% - 67.4%
1 spia luminosa accesa	12.5% - 37.4%
1a spia lampeggiante	<12%

Per verificare il livello di carica della batteria della sonda utilizzando la sonda:

- 1. Premere il pulsante Battery Indicator (Indicatore batteria) per visualizzare gli indicatori luminosi della batteria.
- 2. Se il primo pulsante lampeggia, indica che la carica della batteria della sonda è troppo bassa per eseguire lo studio.
- 3. Se le luci non lampeggiano affatto:
 - a. Apri l'Butterfly iQapp.
 - b. Andare sulla schermata di scansione.
 - c. Attendi 10 secondi finché non appare il pulsante "Esegui risoluzione dei problemi".
 - d. Segua la procedura di risoluzione dei problemi.

Per verificare il livello di carica della batteria tramite l'app Butterfly iQ:

- Lo stato di carica della batteria della sonda viene visualizzato nella parte superiore della schermata di imaging.
- Se la carica della batteria è troppo bassa, potrebbe non essere possibile eseguire uno studio fino a quando non viene ricaricata. Se possibile, mantenere la batteria completamente carica.

5. Utilizzo del sistema

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni sull'uso di Butterfly iQ/Butterfly iQ+ per avviare e terminare gli studi. Inoltre fornisce informazioni e istruzioni per il fermo immagine nel corso dell'imaging dal vivo, per l'esecuzione di misurazioni e per altri strumenti di imaging.

Eseguire uno studio

Una volta collegata la sonda al dispositivo mobile, seguire le istruzioni a schermo per avviare un nuovo studio. Non è necessario inserire i dati del paziente per iniziare uno studio.

Dalla schermata di scansione principale è possibile fare fermi immagine 🐏, acquisire immagini 🖸 e registrare clip 🗹 utilizzando la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Per poter acquisire un'immagine live, è necessario averne effettuato il fermo.

Le immagini acquisite possono essere esaminate nella Galleria immagini situata nell'angolo in alto a destra dello schermo 1, prima che lo studio sia completato.

Per concludere la visita di un paziente, fare clic sulla galleria immagini e seguire i passaggi a schermo per caricare lo studio.

Durante l'ecografia, scorrere in orizzontale per regolare il guadagno o in verticale per regolare la profondità. Il pulsante per la Compensazione del guadagno di tempo (TGC) compare toccando lo schermo sotto gli ulteriori controlli in basso a sinistra 🛋.



NOTA

- È possibile utilizzare i gesti di pizzicamento e doppio tocco per ingrandire e ridimensionare un'immagine. Quando lo zoom è attivo su un'immagine, è possibile utilizzare il dito per effettuare una panoramica dell'immagine (spostarla sullo schermo).
- La possibilità di ruotare dalla modalità verticale a quella orizzontale durante la scansione è disponibile solo su iPad.

Se si sceglie di inserire i dati del paziente nello studio, è possibile farlo dalla Galleria immagini. A seconda della configurazione, è possibile aggiungere manualmente i dati del paziente, da una lista d'attesa o tramite la scansione di un codice a barre.

Per aggiungere o visualizzare ulteriori dettagli sullo studio, ad esempio i risultati dei calcoli, utilizzare il campo Note nella Galleria immagini.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di uno studio, visitare il sito support.butterflynetwork.com.

Caricamento su Butterfly Cloud



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Per archiviare uno studio:

- 1. Una volta terminata l'acquisizione delle immagini ecografiche, toccare **Galleria immagini** nell'angolo in alto a destra dello schermo. Verrà visualizzata la schermata **Studio**.
- 2. FACOLTATIVO: Associare i dati del paziente
- 3. Toccare Save (Salva) per avviare un caricamento.
- 4. Selezionare un archivio e premere Carica.
- 5. Per eliminare tutti gli elementi presenti in Galleria immagini, toccare **Elimina immagini**. Il sistema richiede la conferma dell'eliminazione. La cancellazione della serie rimuove tutte le immagini e le clip dalla Galleria immagini.

Utilizzare la funzionalità di pulsante della sonda

Durante l'utilizzo di una Butterfly iQ+sonda, premendo il pulsante è possibile: acquisire un'istantanea, acquisire un cine o sbloccare un'immagine. La funzione push del pulsante della sonda è attivata per impostazione predefinita e può essere adattata dal menù delle preferenze nell'app Butterfly iQ.

Utilizzo della funzionalità di acquisizione del pulsante della sonda: Come regolare le azioni associate al pulsante push per l'acquisizione:

- 1. Collegare la sonda Butterfly iQ+ e accedere al menu Profilo nella parte in basso a destra dello schermo facendo clic sulle iniziali o sul proprio avatar.
- 2. Seleziona la voce "Azioni del pulsante della sonda".
- 3. La funzionalità di acquisizione è attiva per impostazione predefinita; sposta l'interruttore a sinistra per disattivarla e a destra per riattivarla.
- 4. Dallo stesso menu è possibile scegliere l'azione associata alla pressione del pulsante durante la diagnostica per immagini dal vivo: le opzioni disponibili sono "Acquisisci immagine" e "Avvia/arresta cine".
- 5. Tornare alla schermata di scansione e avviare o riprendere la scansione.
- 6. Per utilizzare la funzionalità, premi il pulsante sulla sonda.

Utilizzo della funzionalità di sblocco del pulsante della sonda:

Come regolare le azioni associate al pulsante push per sbloccare un'immagine:

- 1. Collegare la sonda Butterfly iQ+ e accedere al menu Profilo nella parte in basso a destra dello schermo facendo clic sulle iniziali o sul proprio avatar.
- 2. Seleziona la voce "Azioni del pulsante della sonda".
- 3. La funzionalità di sblocco è attiva per impostazione predefinita; per disattivarla, sposta l'opzione "Annulla il blocco con il pulsante della batteria" a sinistra, oppure spostala di nuovo a destra per riattivarla.
- 4. Tornare alla schermata di scansione e avviare o riprendere la scansione.
- 5. Per utilizzare la funzionalità, premi il pulsante sulla sonda per sbloccarla all'avvio del blocco automatico.

6. Modalità d'uso

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per l'uso delle modalità durante uno studio ecografico.



NOTA

- Le funzionalità di imaging avanzate possono variare a seconda del preset selezionato e dello stato dell'abbonamento a pagamento. Per maggiori dettagli su quale preset ha accesso a quali modalità, andare su support.butterflynetwork.com.
- Butterfly iQ/Butterfly iQ+, o qualsiasi sistema ecografico impiegato per esaminare la rottura di protesi mammarie con gel di silicone, è adatto solo alle pazienti asintomatiche. Nelle pazienti sintomatiche o con risultati incerti dell'esame ecografico per via della rottura effettuato in qualsiasi momento del periodo postoperatorio, si consiglia RM.

Utilizzo di B-Mode

B-Mode è l'immagine predefinita visualizzata quando si seleziona un preset. La luminosità dei singoli pixel indica la forza del segnale riflesso dall'eco proveniente dal tessuto. Alcuni preset, come Cardiac, hanno più versioni di B-Mode a cui è possibile accedere tramite il pulsante del filtro dei preset . Uno di questi preset è **Coherence** (**Coerenza**)¹, che utilizza un metodo diverso per calcolare la luminosità dei pixel in base al grado di somiglianza dei diversi segnali misurati all'apertura, con conseguente ulteriore soppressione del clutter. Toccando nuovamente il pulsante del filtro, l'immagine B-Mode diventa B-Mode standard, dando all'utente il controllo sull'immagine preferita da utilizzare per la diagnosi.

Usare la modalità Color Doppler o Power Doppler

Quando si utilizzano Color Doppler o Power Doppler, è possibile:

- Regolare la dimensione e la posizione della regione interessata.
- Regolare guadagno e profondità.
- Regolare la Scala (nota anche come frequenza di ripetizione dell'impulso (PRF)) per ottimizzare il flusso alto o
 basso toccando il comando Alto/Basso nella parte inferiore dello schermo.

La regione interessata viene visualizzata sull'immagine. Per spostarla, toccare lo schermo e trascinare il campo selezionato. Per modificare angolazione e dimensioni, usare le apposite frecce.

I comandi Guadagno colore e Profondità sono disponibili durante l'imaging Doppler.

Utilizzo della modalità M

Il display in modalità M include comandi di velocità (veloce o lento), la linea in modalità M, l'immagine in modalità B e un punto di spostamento per spostare la linea in modalità M.

Utilizzando la modalità M, è possibile:

- Regolare la linea dell'ecografia radiale toccando e trascinando l'apposito punto:
- Regolare la velocità di scansione del display in modalità M toccando il comando Fast/Slow (Veloce/Lento) al centro dello schermo

¹Cardiac Coherence (Coerenza cardiaca) non è disponibile in tutti i Paesi.

- Regolare Profondità e Guadagno
- · Eseguire misurazioni di tempi, distanze e frequenza cardiaca sul display

Accesso alla modalità M-mode

- 1. Selezionare il preset desiderato e identificare l'area in cui effettuare l'imaging. Nota: l'imaging verrà avviato in modalità B-mode.
- 2. Selezionare Azioni nella parte inferiore dello schermo.
- 3. Sotto Modalità, selezionare M-mode.

Usare la modalità doppler spettrale pulsato

Il Doppler spettrale pulsato (doppler pulsato) è una modalità quantitativa che mostra la velocità del flusso sanguigno nel tempo.

Quando si utilizza il doppler pulsato, è possibile:

- · Visualizzare e regolare la posizione del volume campione, tenendo premuto e trascinando il gate.
- Visualizzare e regolare la correzione dell'angolo, tenendo premuto e trascinando il calibro bianco.
- Passare dalla modalità doppler pulsato al B-mode e viceversa, toccando il pulsante Avvia spettro/Aggiorna B-mode.
- Regolare il guadagno della traccia spettrale trascinando il dito a sinistra e a destra mentre la traccia è attiva.
- Regolare la scala per ottimizzare il flusso alto o basso toccando il comando Alto/Basso al centro dello schermo. Il comando serve a definire lo stato in cui ci si trova.
- Regolare la velocità di scorrimento della traccia del doppler spettrale toccando il comando Scorrimento veloce/ lento al centro dello schermo. Il comando serve a definire lo stato in cui ci si trova.

Per regolare guadagno e profondità dell'immagine di riferimento in B-mode, uscire dalla modalità doppler pulsato e ottimizzare l'immagine in modalità B-mode, Color doppler o Power doppler.

Posizionare il volume campione

- 1. Tenere premuto e trascinare il gate del volume campione (il quadrato visibile sulla linea della freccia) nella posizione desiderata all'interno del vaso sanguigno d'interesse.
- Una volta raggiunta la posizione desiderata, allineare la freccia con la direzione del flusso sanguigno. Se il flusso è craniale, posizionare la freccia in direzione craniale; Segue un esempio di un flusso sanguigno ben allineato nell'arteria carotidea (sinistra) e nella vena giugulare interna (destra).





\triangle

ATTENZIONE!

La direzionalità del flusso è rappresentata in rapporto alla direzione della freccia. Eventuali errori nell'allineamento della freccia possono portare a un'interpretazione errata della direzione della circolazione sanguigna. Verificare che la freccia sia allineata con la direzione del flusso prevista.



NOTA

I flussi in direzione della freccia verranno sempre rappresentati sopra la linea di fondo. I flussi nella direzione opposta verranno rappresentati al di sotto.

- Toccare "Avvia spettro" per avviare la traccia dello spettro. Se non viene visualizzata alcuna traccia, regolare la posizione del volume campione.
- 4. Per regolare la posizione del volume campione:
 - a. Tenere premuto e trascinare la freccia, in modo da interrompere automaticamente lo spettro e riavviare l'immagine di riferimento in B-mode.
 - b. Toccare il pulsante Aggiorna B-mode per interrompere manualmente lo spettro e riavviare in modalità B-mode.
- 5. Per regolare la velocità di scorrimento della traccia, toccare il pulsante "Scorrimento veloce/lento".
- 6. Per regolare la scala di velocità, toccare il pulsante Flusso alto/basso o trascinare la linea di fondo.
- 7. Per aggiungere note, bloccare l'immagine e toccare il pulsante Note.
- 8. Per aggiungere misurazioni, bloccare l'immagine e selezionare Misurazioni lineari.



NOTA

Note e misurazioni possono essere aggiunte solo nell'area della traccia spettrale.

- Le misurazioni della velocità saranno rappresentate in cm/s come velocità di picco sistolica (PSV), il valore della distanza verticale dal primo calibro sulla linea di fondo, e velocità di fine diastole (EDV), il valore della distanza verticale del secondo calibro sulla linea di fondo.
- 10. La variazione temporale tra le estremità destra e sinistra del calibro sarà rappresentata come tempo (t), in secondi.
- 11. Per memorizzare un'immagine di doppler pulsato, fare un fermo immagine e premere il pulsante di acquisizione.



NOTA

Per ruotare automaticamente la freccia di 180 gradi, toccare il pulsante Inverti quando lo spettro è attivo. Se il pulsante viene toccato quando lo spettro non è attivo, le modifiche avranno effetto alla riattivazione dello spettro.

Doppler a onda pulsata in applicazioni addominali

Per l'addome e l'addome profondo, la modalità Doppler a onda pulsata presenta le seguenti differenze rispetto a quanto discusso in precedenza:

- · Non è prevista alcuna correzione dell'angolo.
- Non è prevista inversione.
- Per spostare il volume del campione, l'utente può tenere premuto il punto blu . Nota: il mantenimento della
 pressione in prossimità del punto blu sposta anche il gate.

Doppler a onda pulsata in applicazioni cardiache

Per i preset cardiaci la modalità doppler a onda pulsata presenta le seguenti differenze orientate alle applicazioni cardiache:

· Non è prevista alcuna correzione dell'angolo.

- Non è prevista inversione.
- In modo analogo ai suoni del cuore fetale, per spostare il volume del campione, l'utente può tenere premuto il punto blu .
 Nota: il mantenimento della pressione in prossimità del punto blu sposta anche il gate.
- Poiché le misurazioni sullo spettro possono essere utilizzate per qualsiasi picco, le velocità sono generiche; v₁ e v₂.
- Seguendo la convenzione utilizzata nel Doppler a onda pulsata per applicazioni cardiache, viene mostrato solo il valore assoluto delle velocità misurate.

Utilizzare Biplane Imaging[™] (solo per Butterfly iQ+)

Biplane Imaging è una modalità qualitativa che mostra due piani di imaging, lungo gli assi longitudinale e trasversale della sonda. L'asse longitudinale viene visualizzato nella parte bassa dello schermo e denominato "piano di riferimento", mentre l'asse trasversale viene mostrato nella parte alta e denominato "piano perpendicolare".

Biplane Imaging è disponibile per i preset Cardiaco Standard, Cardiaco Coherence (Coerenza), Muscoloscheletrico, MSK-Tessuto molle, Nervo e Vascolare: accesso.

Durante l'utilizzo della modalità Biplane è possibile:

- · Visualizzare e regolare la posizione del piano perpendicolare in relazione al piano di riferimento
- Ottimizzare simultaneamente guadagno e profondità di entrambi i piani
- · Eseguire un fermo immagine ed effettuare misurazioni in entrambe le finestre
- Acquisire cine e istantanee
- Attivare Needle Viz (In-Plane)



Per utilizzare Biplane Imaging:

- 1. Inserire un preset per cui è disponibile la modalità Biplane Imaging. Attivare Biplane Imaging dal menu delle azioni
- 2. Applicare il gel sulla sonda e iniziare la scansione
- 3. Per regolare la posizione del piano perpendicolare, toccare e trascinare il punto bianco da un lato all'altro del piano longitudinale (in basso)
- 4. Biplane consente l'utilizzo degli strumenti di fermo immagine, misurazione, annotazione e acquisizione, oltre alla regolazione di guadagno e profondità
- 5. Per utilizzare simultaneamente Needle Viz (In-Plane), attivarlo nel menu delle azioni. Il piano di riferimento mostrerà la regione interessata all'interno della quale viene messo in evidenza l'ago in modalità in-plane. Inoltre,

se l'ago va a intersecarsi con l'indicatore del piano perpendicolare, la posizione dell'ago nella modalità di visualizzazione out-of-plane sarà proiettata sul piano perpendicolare. Per capovolgere la posizione della regione di interesse, toccare il pulsante Capovolgi

Biplane nei preset per applicazioni cardiache

Biplane è disponibile nei seguenti preset cardiaci: Standard e Coherence (Coerenza). Rispetto ai preset lineari, la modalità Biplane presenta le seguenti differenze:

- Per regolare la posizione del piano perpendicolare, toccare e trascinare il punto bianco da un lato all'altro dell'apice del piano longitudinale (in basso). spostare il punto bianco all'interno del piano di riferimento; è possibile trascinarlo rispetto al piano longitudinale (di riferimento o inferiore) e il piano perpendicolare ruoterà attorno all'apice (lato superiore dell'immagine polare) del piano di riferimento
- 2. Entrambi i piani sono fissi, l'inversione è disabilitata e l'orientamento è ottimizzato per l'imaging bidimensionale ad asse lungo parasternale basato sulle linee guida dell'American Society of Echocardiography (ASE)²

Utilizzo di Toni cardiaci del feto

Toni cardiaci del feto è una modalità che consente all'utente e alla paziente di ascoltare i suoni del cuore del feto e visualizzare contemporaneamente lo spettro d'onda pulsata. La modalità Toni cardiaci del feto è disponibile nel preset OST 2/3

Durante l'utilizzo è possibile:

- Visualizzare e regolare la posizione del volume campione, tenendo premuto e trascinando il gate.
- · Ascoltare il suono del cuore del feto una volta abilitato l'audio.
- Passare dalla riproduzione dell'audio in tempo reale alla B-Mode in tempo reale e viceversa toccando il pulsante Avvia audio/Aggiorna B-Mode.
- Regolare il volume dei toni cardiaci del feto e il guadagno della traccia spettrale trascinando il dito a sinistra e a destra mentre la traccia è attiva.
- Regolare la scala per ottimizzare il flusso alto o basso toccando il comando Alto/Basso al centro dello schermo. Il comando serve a definire lo stato in cui ci si trova.
- Regolare la velocità di scorrimento della traccia dei toni cardiaci del feto toccando il comando Scorrimento veloce/ lento al centro dello schermo. Il comando serve a definire lo stato in cui ci si trova.

Per regolare guadagno e profondità dell'immagine di riferimento in B-Mode, uscire dalla modalità Toni cardiaci del feto e ottimizzare l'immagine in B-Mode.

Posizionare il volume campione

- 1. Tenere premuto e trascinare il gate del volume campione (il quadrato visibile sulla linea Doppler) nella posizione desiderata all'interno cuore del feto.
- 2. Una volta posizionato, toccare "Avvia audio" per avviare sia il suono del cuore del feto sia la traccia dello spettro. Se non viene visualizzata alcuna traccia o non si sente alcun suono, regolare la posizione del volume campione.
- 3. Per regolare la posizione del volume campione:
 - a. Tenere premuto e trascinare il gate del volume campione, in modo da interrompere automaticamente lo spettro e riavviare l'immagine di riferimento in B-Mode.
 - b. Toccare il pulsante Aggiorna B-mode per interrompere manualmente lo spettro e riavviare in modalità B-mode.
- 4. Per regolare la velocità di scorrimento della traccia, toccare il pulsante "Scorrimento veloce/lento".
- 5. Per regolare la scala di velocità, toccare il pulsante Flusso alto/basso o trascinare la linea di fondo.

² Linee guida ASE</link>..

- 6. Per aggiungere note, bloccare l'immagine e toccare il pulsante Note.
- 7. Per aggiungere misurazioni, bloccare l'immagine e selezionare Misurazioni lineari.



NOTA

Note e misurazioni possono essere aggiunte solo nell'area della traccia spettrale.

- 8. Le misurazioni della velocità verranno indicate in cm/s.
- 9. La variazione temporale tra le estremità destra e sinistra del calibro sarà rappresentata come tempo (t), in secondi.
- 10. Per memorizzare un'immagine di doppler pulsato, fare un fermo immagine e premere il pulsante di acquisizione.



NOTA

 In accordo con AIUM, attualmente l'ecografia Doppler nel primo trimestre viene promossa come strumento di screening e diagnosi di alcune anomalie congenite. La procedura richiede abilità considerevoli ed espone il feto a livelli di ultrasuoni relativamente alti per lunghi periodi di tempo. A causa dell'aumento dell'emissione acustica dell'ecografia Doppler spettrale, il suo impiego durante il primo trimestre deve essere valutato con cautela. L'imaging tramite Doppler spettrale deve essere realizzato solo quando vi è un rapporto rischio/beneficio chiaramente favorevole e se TI e durata dell'esame sono ridotti. I protocolli che prevedono valori di TI inferiori a 1,0 indicano un rischio minimo.

7. Annotazioni

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per l'aggiunta di annotazioni alle immagini nell'app Butterfly iQ. Le annotazioni possono includere misurazioni lineari, misurazioni dell'ellisse e annotazioni di testo.

Aggiunta di annotazioni

È possibile aggiungere annotazioni durante l'ecografia sia dal menu delle azioni sia dalla schermata di fermo immagine. Dopo l'acquisizione, si possono aggiungere note a immagini e clip nella Galleria diagnostica.

Aggiungere annotazioni durante l'ecografia

Durante l'ecografia, aprire il menu Azioni 😐 e selezionare l'annotazione da aggiungere all'immagine in diretta.

Aggiungere annotazioni ai fermi immagine

Toccare l'icona del fermo immagine 🕑 per bloccare l'immagine. Selezionare il pulsante di annotazione contrassegnato da "Aa" e da una linea.

Aggiunta di un'annotazione di testo

- 1. Selezionare Ma per visualizzare la schermata Cerca o Crea nuova annotazione.
- 2. Per utilizzare un'annotazione preconfigurata, selezionare l'annotazione.
- 3. Per inserire la propria annotazione, utilizzare la tastiera per digitare l'annotazione.
- 4. Dalla tastiera del dispositivo mobile, selezionare Fatto.
- 5. Trascinare l'annotazione nella posizione desiderata sull'immagine.
- 6. Per eliminare un'annotazione, toccarla e selezionare X. Toccare Elimina annotazione per confermare.
- 7. È possibile aggiungere fino a cinque annotazioni di testo per immagine.

Eseguire misurazioni lineari

- 1. Selezionare il simbolo S.
- Selezionare i cerchi blu e usarli per trascinare i mirini gialli nei punti iniziale e finale della misurazione desiderata. Quando si regolano le estremità della linea, la lunghezza (in centimetri) viene visualizzata in una casella nella parte bassa dell'immagine. È possibile trascinare questa casella in qualunque posizione sull'immagine.
- Per aggiungere una nuova linea, premere il pulsante Annotazioni e selezionare nuovamente il simbolo della linea. La seconda linea verrà visualizzata in un altro colore, corredata da una lettera. È possibile eseguire fino a quattro misurazioni lineari per immagine.
- 4. Per eliminare una linea, toccare la linea o la relativa misura. Toccare la X accanto al display numerico corrispondente e selezionare Elimina linea per confermare.

Eseguire una misurazione dell'area

- 1. Selezionare il simbolo 🖸
- Toccare e trascinare le icone del calibro per ridimensionare e ruotare l'ellisse. Nella parte inferiore dell'immagine verrà visualizzata una casella che riporta il perimetro e l'area dell'ellisse (in centimetri e centimetri quadrati). È possibile trascinare questa casella in qualunque posizione sull'immagine.
- 3. Per eliminare un'ellisse, toccare l'ellisse o la relativa misurazione, quindi toccare X accanto al display per la misurazione numerica corrispondente. Toccare Elimina ellisse per confermare.

Aggiungere annotazioni a immagini o clip nella Galleria immagini

- 1. Dopo aver acquisito un'immagine o un cine, fare clic su 🖪 nell'angolo in alto a destra della schermata ecografica.
- 2. Fare clic sull'immagine o sulla clip a cui aggiungere le annotazioni.
- 3. Fare clic su "Modifica".
- 4. Selezionare "Etichettare acquisizione".
- 5. Fare clic su "Aa" e poi su un'etichetta predefinita o digitare quella desiderata.
- 6. Spostare l'etichetta nella posizione desiderata sull'immagine.
- 7. Fare clic su "Salva"

Utilizzo dei protocolli

Con i protocolli Butterfly è possibile eseguire tipi di esami comuni ed etichettare facilmente le ecografie delle viste appropriate. I protocolli sono disponibili con i seguenti preset:

- Protocollo polmonare:
 - Preset polmone
 - Preset polmone pediatrico
- Protocollo aorta
 - Preset aorta e cistifellea
 - · Preset addome
 - Preset addome profondo
- Protocollo cardiaco
- Preset cardiaco
- Preset cardiaco profondo
- Preset cardiaco pediatrico
- Protocollo eFAST
 - Preset FAST
 - Preset addome
 - Preset addome profondo
- Protocollo TVP
 - · Preset accesso vascolare: vena profonda

Aggiungere etichette nei protocolli

- 1. Dalla schermata dell'ecografia, selezionare il preset corretto.
- 2. Aprire il menu Azioni = e premere il pulsante protocollo desiderato. Sullo schermo comparirà il selettore delle viste rilevanti per quel protocollo.
- 3. Toccare la vista da analizzare.
- 4. Nella parte inferiore della schermata apparirà automaticamente un'etichetta per la vista selezionata.
- 5. Acquisire un cine o un fermo immagine.
- 6. Una volta acquisita l'immagine, il selettore tornerà visibile. Il segno di spunta indicherà che la vista è già stata acquisita ed etichettata.
- 7. Toccare una vista per proseguire con l'etichettatura.



NOTA

Tutte le viste dei protocolli sono facoltative. Si può selezionare qualsiasi vista, incluse quelle già acquisite per averne esempi diversi.

Modificare l'etichetta di una vista del protocollo

- 1. Toccare l'etichetta della vista desiderata per modificarla. Apparirà l'icona di una matita 🗹.
- 2. Per spostare l'etichetta di una vista, trascinarla nella posizione desiderata mentre la modifica è ancora attiva.
- 3. Per modificare la vista, toccare l'icona della matita <a>[2]. Il selettore apparirà di nuovo per scegliere una nuova vista.

Uscire dal protocollo

Si può uscire dal protocollo nei seguenti modi:

- 1. Toccando "Esci dal flusso di lavoro" nel selettore delle viste
- 2. Modificando il preset
- 3. Caricamento di uno studio
- 4. Toccando la X accanto al pulsante protocollo



NOTA

All'uscita dal protocollo, le immagini acquisite rimangono salvate nella Galleria immagini per essere revisionate e caricate. I progressi nella selezione delle viste, tuttavia, verranno cancellati.
8. Pacchetti di calcoli manuali

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per l'utilizzo dei vari pacchetti di calcoli disponibili per il dispositivo Butterfly iQ/Butterfly iQ+ e l'app mobile.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Calcoli ostetrici

Effettuare un calcolo ostetrico

- 1. Dalla schermata di scansione, selezionare il preset OST1/GIN od OST2/3.
- 2. Selezionare il menu Azioni 📰 nella parte inferiore destra dello schermo.
- Sotto la dicitura "calcoli", nel preset OST1/GIN, sono disponibili i pacchetti relativi alla lunghezza vertice-sacro e al diametro camerale medio, mentre nel preset OST2/3 si trovano i pacchetti relativi all'indice del liquido amniotico e alla biometria fetale. Selezionare quello desiderato.
- 4. Con questi calcoli è possibile utilizzare qualsiasi modalità di imaging a eccezione di M-mode. Una volta individuata la regione di interesse, premere il pulsante per il fermo immagine 🔁.
- 5. Toccare l'icona delle misurazioni nella parte inferiore dello schermo. Appariranno gli strumenti di misurazione corrispondenti agli input disponibili per il pacchetto di calcoli.
- 6. Selezionare la misura desiderata: sullo schermo appariranno dei calibri (lineari o ellittici).
 - a. Nel pacchetto Biometria fetale, le misure disponibili sono il diametro biparietale (DBP), la circonferenza del cranio (CC), la circonferenza dell'addome (CA) e la lunghezza del femore (LF).
 - b. Nel pacchetto indice del liquido amniotico, le misure disponibili sono Q1, Q2, Q3 e Q4.
 - c. Nel pacchetto Lunghezza vertice-sacro, sono disponibili le misurazioni CRL1, CRL2 e CRL3.
 - d. Nel pacchetto del diametro camerale medio sono disponibili le misurazioni DCG1, DCG2 e DCG3.
- Regolare i calibri secondo la misurazione desiderata. Muovendo i calibri, l'etichetta di misurazione si aggiornerà per mostrare l'input e, ove applicabile, l'età gestazionale (EG).
- 8. Una volta posizionati i calibri come desiderato, toccare il pulsante di conferma per aggiungere la misurazione al report e acquisire l'immagine.
- Una misurazione può essere eliminata prima di confermare o sbloccare l'immagine, selezionando la "x" accanto all'etichetta della misura o l'icona del cestino nel report.
- È possibile aggiungere solo un input per tipo. Per modificarli, eliminarli dal report ed effettuare nuovamente la misurazione.
- 11. In qualsiasi pacchetto di calcoli, quando la schermata ecografica è bloccata è disponibile un report di calcolo.
- 12. Nel pacchetto Biometria fetale, tale report contiene:
 - a. EGM: età gestazionale media secondo le equazioni di Hadlock
 - b. Hadlock DPP: data presunta del parto secondo le equazioni di Hadlock
 - c. Hadlock PFS: peso fetale stimato secondo le equazioni di Hadlock
 - d. Dati delle misurazioni corredati dalle età gestazionali (EG) corrispondenti

- e. Date indicate dalla paziente
- 13. Nel pacchetto indice del liquido amniotico, il report contiene:
 - a. AFI: indice del liquido amniotico
 - b. Dati delle misurazioni
 - c. Date indicate dalla paziente
- 14. Nel pacchetto Lunghezza vertice-sacro, il report contiene:
 - a. Età gestazionale
 - b. Dati delle misurazioni
 - c. Date indicate dal paziente
- 15. Nel pacchetto del diametro camerale medio, gli elementi indicati nel rapporto sono:
 - a. Età gestazionale secondo le equazioni del diametro camerale medio
 - b. Data presunta del parto secondo le equazioni del diametro camerale medio



NOTA

Per stimare la presunta data del parto, non basarsi solo sul diametro camerale medio.

- 16. Caricare uno studio provoca l'uscita dal pacchetto calcoli ostetrici. Per uscire dal pacchetto prima di aver caricato lo studio, selezionare la X nella parte inferiore dello schermo o selezionare il menu Azioni e poi la X in fondo. Se si esce tramite una di queste due modalità, verrà chiesto di confermare l'esportazione o l'eliminazione delle misure acquisite.
- 17. Una volta esportato il pacchetto di calcolo specificato, l'output sarà disponibile nel campo note dello studio e potrà essere recuperato e modificato nella galleria clinica dello studio prima del caricamento. Se lo studio viene caricato, le note saranno disponibili nella schermata dell'archivio e nel cloud desktop.

Calcolo manuale del volume

Il pacchetto per il calcolo del volume manuale può essere utilizzato per generare una misurazione del volume utilizzando il metodo ellissoide prolato. Questa funzionalità sfrutta l'equazione 0,52 * (D1) * (D2) * (D3) per calcolare il volume.

Calcolare manualmente il volume

- 1. Dalla schermata dell'ecografia, selezionare il preset Vescica.
- 2. Selezionare il pulsante Azioni 📰 nella parte inferiore destra dello schermo.
- 3. Sotto "Calcoli", selezionare Volume manuale.
- 4. Una volta identificata la visuale che si desidera acquisire, premere il pulsante per il fermo immagine.
- 5. Toccare l'icona delle misurazioni nella parte inferiore dello schermo.
- 6. Selezionare il pulsante di misurazione per iniziare. Sarà possibile scegliere tra D1, D2 e D3.
- Regolare i calibri secondo la misurazione desiderata. Muovendo i calibri, l'etichetta di misurazione si aggiornerà per mostrare l'input.
- 8. Una volta posizionati i calibri come desiderato, toccare il pulsante di conferma per aggiungere la misurazione al report e acquisire l'immagine.
- È possibile aggiungere una sola misurazione per tipo. Per modificarla, eliminarla dal report ed effettuarla nuovamente.
- 10. Le misurazioni saranno visibili nella parte inferiore dello schermo. Quando si eseguono tutte e tre le misurazioni, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato anche un volume stimato.

- 11. Una misurazione può essere eliminata prima di confermare o sbloccare l'immagine, selezionando la "x" accanto all'etichetta della misura o l'icona del cestino nel report.
- 12. Caricare uno studio provoca l'uscita dal pacchetto di calcolo del volume. Per uscire dal pacchetto prima di aver caricato lo studio, selezionare la X nella parte inferiore dello schermo o selezionare il menu Azioni e poi la X in fondo. Se si esce tramite una di queste due modalità, verrà chiesto di confermare l'esportazione o l'eliminazione delle misure acquisite.



NOTA

Una volta chiuso il pacchetto di calcolo del volume, gli input non possono più essere modificati.

13. Una volta esportato il pacchetto di calcolo del volume specificato, l'output sarà disponibile nel campo note dello studio e potrà essere recuperato e modificato nella galleria clinica dello studio prima del caricamento. Se lo studio viene caricato, le note saranno disponibili nella schermata dell'archivio e nel cloud desktop.

Calcolo del volume gastrico

Il calcolo del volume gastrico consente all'utente di valutare il volume dei contenuti gastrici.

Calcolo manuale del volume gastrico

- 1. Dalla schermata di scansione, seleziona il preset Addome, Addome profondo o Addome pediatrico.
- 2. Selezionare il pulsante Azioni 😐 nella parte inferiore destra dello schermo.
- 3. Alla voce "Calcoli", seleziona Volume gastrico.
- 4. Una volta identificata la visuale che si desidera acquisire, premere il pulsante per il fermo immagine.
- 5. Toccare l'icona delle misurazioni nella parte inferiore dello schermo.
- 6. Seleziona il pulsante di misurazione per iniziare. Avrai la possibilità di selezionare il diametro medio anteroposteriore (MAD), il diametro medio cranio-caudale (MCD) e l'età.
- 7. Regolare i calibri secondo la misurazione desiderata. Muovendo i calibri, l'etichetta di misurazione si aggiornerà per mostrare l'input.
- 8. Una volta posizionati i calibri come desiderato, toccare il pulsante di conferma per aggiungere la misurazione al report e acquisire l'immagine.
- 9. È possibile aggiungere una sola misurazione per tipo. Per modificare una misurazione, eliminala dal report o dallo schermo ed eseguila nuovamente.
- 10. Le misurazioni saranno visibili nella parte inferiore dello schermo. Quando si eseguono tutte e tre le misurazioni, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato anche un volume stimato.
- 11. Una misurazione può essere eliminata prima di confermare o sbloccare l'immagine selezionando la "x" accanto all'etichetta della misura o l'icona del cestino nel report.
- 12. Caricare uno studio comporta l'uscita dal pacchetto Volume gastrico. Per uscire dal pacchetto prima di aver caricato lo studio, selezionare la X nella parte inferiore dello schermo o selezionare il menu Azioni e poi la X in fondo. Se si esce tramite una di queste due modalità, verrà chiesto di confermare l'esportazione o l'eliminazione delle misure acquisite.



NOTA

Una volta chiuso il pacchetto di calcolo del volume gastrico, gli input non possono più essere modificati.

13. Una volta esportato il pacchetto di calcolo del volume specificato, l'output sarà disponibile nel campo note dello studio, e potrà essere recuperato e modificato nella galleria clinica dello studio prima del caricamento. Se lo studio viene caricato, le note saranno disponibili nella schermata dell'archivio e nel cloud desktop.



NOTA

Il calcolo del volume gastrico utilizza le due equazioni seguenti in base all'età:

Tabella 2. Equazioni del volume gastrico

Fascia di età	Equazione
>= 18 anni	volume gastrico (mL) = 27 + 14 * (MAD * MCD * pi / 4) - 1,28 * Età (in anni)
4-18 anni	volume gastrico (mL) = -7,8 + 3,5 × (MAD × MCD × pi/4) + 0,127 × Età (in mesi)

Riferimenti dei pacchetti di calcolo

- 1. Età gestazionale e peso fetale stimato tramite biometria fetale
 - Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK. Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters. Radiology. 1984 Aug;152(2):497-501.
 - b. Hadlock FP, Harrist RB, Carpenter RJ, Deter RL, Park SK. Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements. Radiology. 1984 Feb;150(2):535-4.
 - c. Anderson NG, Jolley IJ, Wells JE. Sonographic estimation of fetal weight: comparison of bias, precision and consistency using 12 different formulae. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2007 Aug;30(2):173-9.
- 2. Indice del liquido amniotico
 - a. Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, Rutherford SE, Anderson E. Amniotic fluid index measurements during pregnancy. The Journal of reproductive medicine. 1987 Aug;32(8):601-4.
- 3. Lunghezza vertice-sacro
 - a. Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, Lindsey JV. Fetal crown-rump length: reevaluation of relation to menstrual age (5-18 weeks) with high-resolution real-time US. Radiology. 1992 Feb;182(2):501-5.
- 4. Diametro camerale medio
 - a. Daya S, Woods S, Ward S, Lappalainen R, Caco C. Early pregnancy assessment with transvaginal ultrasound scanning. CMAJ. 1991 Feb 15;144(4):441-6. PMID: 1993291; PMCID: PMC1452794.
 - b. Equation for gestational age in days: (0.882(GS1+GS2+GS2)/3)+ 33.117
- 5. Volume della vescica ellissoide prolato
 - a. Dicuio M, Pomara G, Menchini Fabris F, Ales V, Dahlstrand C, Morelli G. Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound calculation methods in volunteers. Archivo Italiano di Urologica e Andrologica. 2005 Mar;77(1):60-2.
 - b. Equazione dell'ellissoide prolato: Volume = 0,52 * (D1) * (D2) * (D3).
- 6. Volume gastrico
 - a. Volume gastrico per >= 18 anni: Van de Putte, P. e A. Perlas. "Ultrasound assessment of gastric content and volume." British Journal of Anaesthesia 113,1 (2014): 12-22.
 - b. Volume gastrico per età comprese tra 4 e 18 anni: Miller, Andrew F., et al. "Does Point-of-Care Gastric Ultrasound Correlate With Reported Fasting Time?." Pediatric Emergency Care 37.12 (2021): e1265-e1269.

9. Utilizzare lo strumento Needle Viz[™] (In-Plane)



AVVERTENZA!

Se usato da solo, lo strumento Needle Viz (In-Plane) non migliorerà la visualizzazione degli aghi inseriti in modalità out-of-plane.

Lo strumento Needle Viz (In-Plane) sovrappone alla normale visualizzazione in modalità B-Mode un'immagine in modalità B-Mode ottimizzata per la visualizzazione di aghi inseriti con angolazione di 20-40 gradi. L'area di interesse in cui potrebbe essere visualizzato l'ago è rappresentata in blu, ed è possibile regolare il posizionamento della regione di interesse (ROI) utilizzando il pulsante Capovolgi.

Needle Viz (In-Plane) è disponibile per i preset Muscoloscheletrico, MSCH-Tessuto molle, Nervo e Vascolare: accesso.

Durante l'utilizzo di Needle Viz (In-Plane) è possibile:

- · Regolare guadagno e profondità di inserimento dell'ago
- Regolare la profondità di scansione
- · Personalizzare il guadagno dell'ago
- Attivare Biplane Imaging



Utilizzare Needle Viz (In-Plane)

Per utilizzare Needle Viz (In-Plane):



NOTA

Durante l'uso di Needle Viz (In-Plane) con Biplane Imaging, la posizione dell'ago sul piano perpendicolare viene messa in evidenza solo se vi è visibilità in-plane dell'ago sul piano di riferimento e, pertanto, sulla linea mediana del piano perpendicolare. L'ago risulterà visibile sul piano perpendicolare ma, se non è visibile sul piano di riferimento, la sua forma non verrà messa in evidenza.

- 1. Dalla schermata di scansione, selezionare il preset Muscoloscheletrico, MSCH-tessuto molle, Nervo o Vascolare: accesso.
- 2. Selezionare il pulsante Azioni nella parte inferiore destra dello schermo.
- 3. Alla voce "Strumenti", selezionare Needle Viz (in-plane).
- 4. Nella parte inferiore dello schermo, selezionare "Da sinistra" o "Da destra" per indicare la direzione di avvicinamento dell'ago.

Utilizzare lo strumento Needle VizTM (In-Plane)

- 5. Nella parte inferiore dello schermo, selezionare 40°, 30° o 20° per regolare l'angolo di avvicinamento dell'ago.
- Per regolare il guadagno dell'ago, scorrere verso destra o sinistra sullo schermo. Se occorre regolare il guadagno dell'immagine, uscire da Needle Viz, regolare il guadagno secondo necessità e riattivare Needle Viz.
- 7. Per utilizzare simultaneamente Biplane Imaging, attivare la modalità Biplane nel menu delle azioni. Il piano di riferimento mostrerà la regione interessata all'interno della quale viene messo in evidenza l'ago in modalità in-plane. Inoltre, se l'ago va a intersecarsi con l'indicatore del piano perpendicolare, la posizione dell'ago nella modalità di visualizzazione out-of-plane verrà proiettata sul piano perpendicolare. Per regolare la posizione della regione di interesse, toccare il pulsante Capovolgi.

10. Strumenti assistiti con IA

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni sull'uso di strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale (IA) con Butterfly iQ/Butterfly iQ+.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Calcolo automatico delle frazioni di eiezione



NOTA

Lo strumento Frazione di eiezione di Simpson non è disponibile negli Stati Uniti.

Lo strumento per il calcolo della frazione di eiezione di Simpson consente di stimare le frazioni di eiezione (EF) del ventricolo sinistro durante il rilevamento di studi cardiaci in proiezione apicale quattro camere. Butterfly iQ utilizza il monoplano di Simpson³ per calcolare la frazione di eiezione.

Usare lo strumento per il calcolo automatico della frazione di eiezione

- 1. Selezionare il preset Cardiaco.
- 2. Selezionare il pulsante Azioni 💻 nella parte inferiore dello schermo.
- 3. Alla voce strumenti, selezionare FE di Simpson.



4. La schermata Eseguire una 4 camere apicale viene visualizzata assieme a una guida alla visuale didattica nella parte inferiore dello schermo. La guida usa una scala di colori che va dal rosso al verde **esercita**, dove il verde indica un'immagine di qualità alta. Posizionare la sonda in modo da acquisire una visuale 4 camere apicale del cuore di alta qualità.

³Lang et al., J. Am. Soc.Echocardiography, 2005:1440-63. I calcoli dei punti di base dei "punti" della valvola mitrale vengono utilizzati per definire il punto medio della valvola mitrale e il punto apicale (il punto più lontano sulla maschera di segmentazione dal punto medio). Questi due punti definiscono un asse attorno al quale si esegue l'integrazione del disco. Per convenzione, devono essere utilizzati 20 dischi.



5. Selezionare Calcola e tenere ferma la sonda. Una clip di 3 secondi viene registrata automaticamente.





6. Se lo strumento per il calcolo automatico delle EF riesce a calcolare una frazione di eiezione, viene visualizzata la schermata dei risultati della frazione di eiezione automatica e la frazione di eiezione calcolata viene contrassegnata come Misurazione automatica con metodo di Simpson. È possibile salvare il risultato automatico, modificare e ricalcolare il risultato o eliminare il risultato e il cine.





- Se lo strumento non riesce a calcolare una frazione di eiezione o se si sceglie di modificare il risultato, si verrà reindirizzati alla schermata Modifica. Da qui, si potranno regolare il fotogramma telediastolico (ED) e i contorni del ventricolo sinistro.
 - a. Scorrere i fotogrammi nella parte bassa dello schermo fino al fotogramma telediastolico.
 - b. Per spostare la posizione complessiva del contorno utilizzato per misurare la superficie del ventricolo, premere e trascinare il cursore bianco . Rilasciare il cursore quando il contorno è nella posizione appropriata.
 - c. Per modificare la posizione dei contorni usati per misurare la superficie del ventricolo, tenere premuto e trascinare il cerchio blu che indica i punti di regolazione il contorno al contorno. Rilasciare il cursore quando il contorno è nella posizione appropriata.
 - d. Per modificare la posizione dell'apice del contorno, tenere premuto e trascinare la barra di regolazione dell'apice dell'apice quando il contorno è nella posizione appropriata.
 - e. Una volta completate le modifiche, selezionare Aggiorna ED.





8. Seguire il medesimo procedimento per quanto riguarda la telesistole (ES) e, una volta completato, selezionare Aggiorna ES. Viene visualizzata la schermata dei risultati della frazione di eiezione e la frazione di eiezione calcolata viene contrassegnata come Misurazione con metodo manuale di Simpson.





9. Se si seleziona Salva per salvare la misurazione, il cine loop di 3 secondi acquisito contenente il calcolo della frazione di eiezione e i contorni ED ed ES del ventricolo sinistro associati vengono salvati nella Galleria

immagini. Nota: selezionando Elimina, saranno eliminati sia il risultato di frazione di eiezione sia il cine di 3 secondi utilizzato per calcolare il risultato.

Stima automatica del volume della vescica

Indicazioni d'uso

Lo strumento per il calcolo del volume della vescica automatico è un pacchetto software applicativo, progettato per visualizzare, quantificare e inserire in un report i risultati acquisiti tramite i sistemi ecografici di Butterfly Network per misurazioni non invasive del volume della vescica a supporto della diagnosi medica. Indicato per l'uso su pazienti adulti.

Controindicazioni

Non indicato per uso fetale o pediatrico, né per l'uso su donne in gravidanza, pazienti con ascite o pazienti con cute non intatta o ferite nella regione sovrapubica.

Calcolare il volume di una vescica

Lo strumento Volume della vescica automatico ⁴ consente di calcolare il volume della vescica durante l'ecografia tramite l'uso del preset Vescica in B-mode. Butterfly iQ/Butterfly iQ+ consente di acquisire una scansione in 3D tenendo ferma la sonda. Da questa scansione 3D è possibile calcolare una stima del volume.

Accedere allo strumento Volume della vescica automatico da un preset

- 1. Toccare l'icona Azioni 😐 nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- 2. Selezionare l'opzione Volume.



3. Toccare X per disattivare lo strumento volume della vescica automatico.



Calcolare il volume della vescica



NOTA

Per informazioni sull'uso dello strumento per il calcolo automatico del volume della vescica, comprese le informazioni sul corretto posizionamento della sonda, toccare nell'angolo in basso a destra dello schermo.

1. Selezionare Volume dal menu Azioni all'interno del preset Vescica.

⁴Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer e Thomas Brox, «U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation», International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015.

 Posizionare la sonda in modo che la vescica appaia in tutta la sua estensione e sia centrata sullo schermo. Quando lo strumento volume della vescica automatico rileva una vescica, appare una forma blu, il cui centro è contrassegnato da . Usare la linea verticale al centro dello schermo per centrare la vescica.



- 3. Selezionare **Calcola**. Così facendo si acquisisce automaticamente una scansione 3D dell'area della vescica. Non muovere la sonda durante l'ecografia.
- 4. Dopo aver acquisito con successo la vescica, un volume viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Il cine sopra il risultato del volume visualizza le immagini e la vescica stimata utilizzata per calcolare il volume.







NOTA

È possibile disattivare l'evidenziazione della vescica blu toccando Sovrapposizione vescica.

5. Toccare la barra 3D per visualizzare un rendering 3D interattivo della vescica.





NOTA

Il rendering 3D non viene utilizzato per uso diagnostico.

Salvataggio di una stima automatica del volume della vescica

Lo strumento Volume della vescica automatico permette di salvare il risultato stimato del volume per la revisione usando l'app Butterfly iQ e il Butterfly Cloud.

1. Selezionare Salva dall'angolo inferiore della schermata dei risultati Volume della vescica. Il cine loop registrato con la stima del volume della vescica e il contorno della vescica viene salvato nella Galleria immagini.





NOTA

Selezionando Elimina si cancellano sia il risultato del volume della vescica sia il cine utilizzato per calcolare il risultato.

Suggerimenti per gli strumenti utente

Gli utenti che usano lo strumento Volume della vescica automatico per la prima volta, ricevono dei suggerimenti su come utilizzarlo. È possibile accedere a queste schede informative sul Volume della vescica automatico in qualsiasi momento, selezionando 🙆 direttamente dallo strumento.



Tabella 3. Precisione della misurazione del volume

Intervallo del volume	Specifica	
0-100mL	±7.5 mL	
101-740 mL ±7.5 %		
• Le specifiche di precisione della misura presuppongono che lo strumento venga utilizzato per effettuare una scansione su un campione di tessuto		

• Le specifiche di precisione della misura presuppongono che lo strumento venga utilizzato per effettuare una scansione su un campione di tessuto equivalente come indicato.

 L'intervallo di volume dello strumento per il Volume della vescica automatico in 3D è 0-740 ml. Sebbene sia possibile stimare e visualizzare volumi anche maggiori, Butterfly Network non può garantire la precisione delle misurazioni al di fuori dell'intervallo indicato.

Guida alla visuale didattica Butterfly iQ



ATTENZIONE!

Gli strumenti di guida alla visuale sono per solo uso didattico. Non sono destinati a un impiego in ambito clinico o diagnostico.



NOTA

La Guida alla visuale didattica non è disponibile negli Stati Uniti.

Gli strumenti didattici di guida alla visuale forniscono agli utenti un'indicazione visiva della qualità dell'immagine durante le ecografie con Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Gli strumenti didattici di guida alla visuale supportano le seguenti visuali:

- Cardiaca 4 camere apicale
- Parasternale asse lungo cardiaco
- · Parasternale asse corto cardiaco
- Polmonare Linee A/Linee B

Durante l'ecografia, lo strumento fornisce un feedback in tempo reale, servendosi di una scala da rosso a verde in cui il verde indica l'immagine con la qualità più alta . I valori evidenziati indicano la percentuale di esperti che riterrebbero la visuale anatomica misurabile.

Accesso alla guida alla visuale didattica

Gli strumenti didattici di guida alla visuale sono accessibili tramite i preset polmonare o cardiaco durante le ecografie in B-Mode.

Toccare Azioni en nell'angolo in basso a destra dello schermo. Nella sezione di Guida alla visuale didattica è possibile selezionare uno dei seguenti strumenti:

- Preset cardiaco: A4C (4 camere apicale), PLAX (parasternale asse lungo) e PSAX (parasternale asse corto).
- Preset polmonare: Linee A/Linee B.



Gli strumenti didattici di guida alla visuale possono essere disattivati toccando la X sullo strumento durante la scansione in B-mode o dal menu Azioni.



Per maggiori informazioni sulla guida alla visuale didattica e sulla compatibilità con i dispositivi più recenti, andare su support.butterflynetwork.com.

11. Uso di Butterfly Cloud

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni sull'utilizzo di Butterfly Cloud per archiviare e accedere agli esami ecografici caricati dall'app Butterfly iQ.



NOTA

L'organizzazione può scegliere di configurare Butterfly Cloud utilizzando il Single Sign On (SSO). Il SSO è parte di Butterfly Enterprise. Per ulteriori informazioni su Butterfly Enterprise e sull'attivazione delle configurazioni SSO andare su support.butterflynetwork.com.

Panoramica

Butterfly Cloud è un'applicazione basata sul web che permette agli utenti di caricare e revisionare esami ecografici dall'app Butterfly iQ. Gli utenti del cloud possono inoltre documentare, fatturare e integrare Butterfly iQ/Butterfly iQ+ nei sistemi ospedalieri esistenti, come PACS, VNA, EMR o Modality Worklist. Butterfly Cloud supporta anche l'accettazione di immagini da dispositivi ecografici di terzi.

Un amministratore Butterfly Cloud configura gli archivi, aggiunge nuovi membri e imposta il livello di accesso di ogni utente. Gli amministratori possono configurare anche collegamenti esterni con Butterfly Cloud.

Per informazioni aggiuntive su Butterfly Cloud andare su support.butterflynetwork.com.

Accesso a Butterfly Cloud

Si può accedere a Butterfly Cloud sia dall'app Butterfly iQ sia dal browser desktop su cloud.butterflynetwork.com. Gli utenti di Butterfly Enterprise dovranno andare su [DominioUtente].butterflynetwork.com.

Per accedere a Butterfly Cloud, usare e-mail e password di Butterfly o le credenziali per il singolo accesso (SSO).

Visualizzare e gestire gli studi

Visualizzare uno studio

- 1. Accedere a Butterfly Cloud.
- 2. Selezionare l'archivio (cartella) in cui è stato caricato lo studio.
- 3. Fare clic sullo studio per visualizzare informazioni dettagliate sul paziente e rivedere immagini e clip.

Spostare uno studio in un nuovo archivio

- 1. Accedere a Butterfly Cloud.
- 2. Individuare lo studio da trasferire. Gli studi possono essere spostati sia dalla schermata dell'archivio, sia dalla visualizzazione dei dettagli dello studio.
- Nell'angolo in alto a destra dello studio, fare clic sul menu a discesa "Altro" per visualizzare il menu. Se "Trasferisci studio" non è visibile, contattare l'amministratore dell'account Butterfly per ottenere accessi aggiuntivi.
- 4. Selezionare l'archivio in cui spostare lo studio.

Eliminazione di uno studio

- 1. Accedere a Butterfly Cloud.
- 2. Andare sull'archivio che contiene lo studio che si desidera spostare.
- 3. Nell'angolo in alto a destra dello studio, fare clic sul menu a discesa "Altro" per visualizzare il menu.
- 4. Selezionare "Elimina studio". Il sistema richiede la conferma dell'eliminazione.
- 5. Fare clic su "Elimina" per eliminare lo studio.

Per informazioni aggiuntive, andare su support.butterflynetwork.com.

12. Uso di Butterfly TeleGuidance

Il presente capitolo fornisce informazioni su Butterfly TeleGuidance. Questa funzionalità consente agli utenti di chiamare uno dei contatti disponibili tramite l'app Butterfly iQ per collaborare da remoto all'ecografia.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Panoramica

Per effettuare una chiamata con TeleGuidance servono due persone: una che effettui l'ecografia e un collaboratore da remoto.



ATTENZIONE!

- Butterfly TeleGuidance è destinato esclusivamente all'uso tra due operatori sanitari.
- Il contatto che accetta la chiamata potrà visualizzare i dati personali del paziente.
- Le condizioni di rete possono influire negativamente sulla qualità dell'immagine ecografica e del video per chi collabora da remoto.

Per effettuare una chiamata come addetto all'ecografia da iPhone o iPad:

Su iOS, fare clic sul pulsante Azioni nell'angolo in basso a destra della schermata di ecografia principale e poi sull'icona del telefono nella riga dedicata a TeleGuidance in basso a destra. Selezionare un contatto online da chiamare.

Per ricevere una chiamata come collaboratore remoto, su un computer con browser Google Chrome:

Su Google Chrome da un computer desktop, accedere a cloud.butterflynetwork.com. Gli utenti di Butterfly Enterprise dovranno andare su [DominioUtente].butterflynetwork.com ed effettuare l'accesso. Fare clic su "TeleGuidance" nella barra di navigazione in alto. Rendersi disponibile per le chiamate e verificare di avere gli altoparlanti accesi. All'arrivo di una chiamata, si sentirà una suoneria e sulla pagina web comparirà un avviso. Per iniziare, accettare la chiamata.

Per maggiori dettagli sullo svolgimento di sessioni di Butterfly TeleGuidance, andare su support.butterflynetwork.com.

13. Uso di Butterfly iQ+ Care

Il presente capitolo riporta informazioni su Butterfly iQ+ Care. La funzionalità consente nuovi flussi di lavoro con un'interfaccia utente di scansione semplificata progettata per l'uso ripetuto di applicazioni specifiche.



NOTA

A seconda della piattaforma, dell'hardware, del paese e del tipo di abbonamento, alcuni preset, modalità e funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Panoramica

Butterfly iQ+ Care richiede un dispositivo compatibile e l'accesso alla suite di funzionalità Butterfly iQ+ Care.

Per effettuare una misurazione del volume della vescica - su iPad



NOTA

Per informazioni importanti, comprese le indicazioni per l'uso e le controindicazioni, vedere Stima automatica del volume della vescica [46].

- 1. Collegare la sonda
- 2. Toccare il pulsante "Scanner vescica" se disponibile
- 3. Se disponibile, immettere i dati del paziente
- 4. Nella schermata di calcolo, posizionare la sonda sulla vescica, centrare la vescica e premere calcola



5. È possibile visualizzare il tutorial che contiene un video e una procedura dettagliata di una scansione della vescica



NOTA

Questo tutorial non sostituisce la formazione e l'esperienza professionale dei medici e potrebbe non includere tutte le possibili variazioni da paziente a paziente. I professionisti sanitari sono i soli responsabili della cura del paziente e della scelta autonoma delle procedure cliniche da adottare.

- 6. Nella schermata dei risultati, toccare Fine per caricare o passare all'esame per esaminare lo studio
- 7. Facoltativamente, toccare Riavvia per ricominciare. Il riavvio manterrà la scansione precedente

Per eseguire una scansione dell'accesso vascolare - su iPad

- 1. Collegare la sonda
- 2. Toccare il pulsante "Scanner vescica" se disponibile
- 3. Se disponibile, immettere i dati del paziente
- 4. Abilita strumenti come Needle Viz o Biplane dal menu Azioni

14. Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per la conservazione, il trasporto, la pulizia e la disinfezione della sonda.

Manutenzione della sonda

Conservazione e trasporto:



ATTENZIONE!

- Evitare di conservare la sonda in luoghi in cui la sonda o il suo cavo potrebbero essere facilmente danneggiati.
- Evitare di trasportare la sonda a meno che non sia ben sostenuta e fissata. Evitare di far oscillare la sonda o di farla sostenere solo dal suo cavo.

La sonda deve essere conservata in ambienti puliti, asciutti e a temperatura moderata.

Seguire questi passaggi per la conservazione e il trasporto quotidiano:

- Quando si conserva la sonda, avvolgere il cavo intorno alla sonda, lasciandolo lievemente allentato nella parte inferiore del dispositivo. Per riferimento, vedere Figura 4, «Avvolgimento del cavo» [58].
- Evitare di collocare o conservare in luoghi con temperature eccessivamente calde o fredde o alla luce diretta del sole.
- Evitare di posizionare o conservare la sonda con altre apparecchiature o oggetti che potrebbero inavvertitamente danneggiare la sonda, in particolare la parte anteriore.
- Evitare la contaminazione:
 - Seguire le istruzioni di pulizia e disinfezione.
 - · Assicurarsi che il dispositivo sia asciutto.
 - Maneggiare con cura la sonda per evitare di danneggiare il dispositivo.



ATTENZIONE!

- Lasciare un po' di tolleranza al cavo nel punto di attacco alla sonda in modo da ridurre lo schiacciamento o altri danni. Come mostrato in Figura 4, «Avvolgimento del cavo» [58] [i] Avvolgere il cavo rimanente attorno alla sonda e [ii] lasciare almeno 5 cm. Non avvolgere il cavo intorno ad altri oggetti o in parti di custodie per il trasporto non approvate o consigliate da Butterfly.
- Una tolleranza insufficiente può danneggiare il cavo e causare il malfunzionamento prematuro dei fili.

Figura 4. Avvolgimento del cavo



Pulizia e disinfezione della sonda



AVVERTENZA!

La mancata disinfezione della sonda può comportare una maggiore diffusione di agenti patogeni.



ATTENZIONE!

Pulire la sonda solo con prodotti di pulizia e salviette approvati. Metodi di pulizia o disinfezione inadeguati o l'uso di soluzioni di pulizia e disinfezione non approvate possono danneggiare il dispositivo.

Questa sezione fornisce informazioni e istruzioni per la corretta pulizia e disinfezione di Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Seguire queste istruzioni serve anche ad evitare di danneggiare la sonda durante la pulizia e la disinfezione. Dopo ogni esame, pulire e disinfettare Butterfly iQ/Butterfly iQ+.

Le procedure contenute nella guida alla pulizia e alla disinfezione inclusa nel presente documento sono di efficacia comprovata. Un elenco di prodotti per la pulizia e disinfezione compatibili con la sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+, ma non testati per efficacia da Butterfly, può essere trovato nell'articolo "Prodotti per la pulizia e la disinfezione compatibili", disponibile su support.butterflynetwork.com. Se utilizzati secondo le istruzioni fornite dal produttore, i prodotti elencati nell'articolo "Prodotti per la pulizia e la disinfezione compatibili" non influiranno sulla funzionalità della sonda.

Pulizia della sonda



ATTENZIONE!

- Durante il processo di pulizia e disinfezione, impedire che qualsiasi liquido penetri nelle componenti elettriche o metalliche del connettore del cavo. In queste aree, i liquidi possono provocare danni.
- Impedire l'arrivo di schizzi di liquido sul touchscreen del dispositivo mobile durante la scansione e la pulizia. Potrebbero verificarsi danni dovuti a liquidi.

Per pulire la sonda:

- Dopo ciascun utilizzo della sonda, utilizzare una delle salviette sature di soluzione liquida raccomandate (salviette monouso germicide Super Sani-Cloth® di PDI, Inc., salviette monouso Super Sani-Cloth® AF3 di PDI, Inc. o una salvietta priva di lanugine inumidita con acqua) per rimuovere il gel di trasmissione per ultrasuoni dalla sonda.
- 2. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile.
- 3. Pulire la sonda, il pressacavo, il cavo e il connettore con una delle salviette sature di soluzione liquida raccomandate per un (1) minuto e finché non sono visibilmente puliti.
- 4. Se necessario, cambiare le salviette e ripetere il passaggio precedente finché la sonda non è visibilmente pulita.
- 5. Per asciugare la sonda, utilizzare un panno morbido, asciugare la lente senza strofinare. Non strofinare la lente. Asciugare il resto della sonda, il cavo, il pressacavo e il connettore.
- 6. Ispezionare visivamente la sonda in un'area ben illuminata per assicurarsi che tutte le superfici siano pulite. Se la sonda non è pulita, ripetere le operazioni di pulizia di cui sopra.
- 7. Smaltire il materiale per la pulizia in conformità con tutte le norme vigenti.

Per l'elenco aggiornato dei detergenti approvati, visitare support.butterflynetwork.com.

Disinfezione della sonda



AVVERTENZA!

Ispezionare sempre la sonda prima e dopo la pulizia, la disinfezione o l'uso. Verificare che la superficie dell'obiettivo, il cavo, l'alloggiamento, le giunture e il connettore non presentino segni di danneggiamento quali crepe, scalfitture, abrasioni o perdite. Per evitare il rischio di pericoli elettrici, non utilizzare la sonda in presenza di segni di danneggiamento.

Dopo aver pulito la sonda, è necessario disinfettarla.

Per limitare il rischio di contaminazione e infezione, è importante scegliere il livello di disinfezione appropriato in base all'utilizzo che ne è stato fatto in precedenza e alla classificazione di tale utilizzo come non critico o semi-critico. Utilizzare Tabella 4, «Classe, uso e metodo di disinfezione della sonda» [59] per determinare la classificazione appropriata, quindi seguire la procedura di disinfezione di livello intermedio o elevato, a seconda del caso.

Tabella 4. Classe, uso e metodo di disinfezione della sonda

Classe	Uso	Metodo
Classe non critica	Contatto con cute integra	Pulizia seguita da disinfezione di livello intermedio

Classe	Uso	Metodo
Classe semi-critica	Contatto con membrane mucose e cute non integra	Pulizia seguita da disinfezione di livello elevato

Disinfezione di livello intermedio

Si raccomanda di usare le salviette monouso germicide Super Sani-Cloth[®] di PDI, Inc. o candeggina (ipoclorito di sodio 0,6 %) e salviette pulite prive di pelucchi.

Per disinfettare la sonda con il metodo di disinfezione di livello intermedio, utilizzando le salviette monouso germicide Super Sani-Cloth[®] di PDI, Inc.:

- 1. Pulire la sonda, il cavo, il pressacavo e il connettore con le salviette monouso germicide Super Sani-Cloth[®]. Se necessario, utilizzare salviette nuove aggiuntive.
- 2. Assicurarsi che la superficie trattata rimanga visibilmente bagnata per un minimo di due (2) minuti, prestando attenzione alle giunture, agli interstizi, al materiale delle guarnizioni e alle zone incassate.
- 3. Se necessario, utilizzare salviette nuove supplementari per garantire un tempo di contatto continuativo di due (2) minuti.
- 4. Lasciare asciugare.
- 5. Una volta pulita e disinfettata, ispezionare visivamente la sonda, il pressacavo, il cavo e il connettore per rilevare eventuali segni di danneggiamento o usura.

Per disinfettare la sonda con il metodo della disinfezione di livello intermedio con candeggina (ipoclorito di sodio allo 0,6%) e salviette prive di lanugine pulite:

- 1. Pulire la sonda, il cavo, il pressacavo e il connettore utilizzando una salvietta pulita e priva di lanugine bagnata (umida ma non gocciolante) con candeggina (0,6%). Se necessario, utilizzare salviette nuove aggiuntive.
- 2. Assicurarsi che la superficie trattata rimanga visibilmente bagnata per un minimo di dieci (10) minuti, prestando attenzione alle giunture, agli interstizi, al materiale delle guarnizioni e alle zone incassate.
- 3. Se necessario, utilizzare salviette nuove supplementari per garantire un tempo di contatto continuativo di dieci (10) minuti.
- 4. Lasciare asciugare.
- 5. Una volta pulita e disinfettata, ispezionare visivamente la sonda, il pressacavo, il cavo e il connettore per rilevare eventuali segni di danneggiamento o usura.

Disinfezione di livello elevato

Si raccomanda di usare Cidex® OPA di Ethicon US, LLC.

Per verificare che la sonda sia compatibile con la disinfezione di livello elevato:

- 1. Accedere al menu Impostazioni.
- 2. Toccare La mia iQ per visualizzare la schermata La mia iQ.
- 3. Assicurarsi che sulla riga Supporto per la disinfezione di livello elevato sia indicato Sì.
- 4. Procedere con il metodo HLD solo se supportato dalla sonda.
- 5. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile.

Disinfettare la sonda con il metodo di disinfezione di livello elevato:

- 1. Dopo aver pulito la sonda, è necessario disinfettarla. Si raccomanda di usare la soluzione Cidex[®] OPA per la disinfezione di livello elevato.
- Preparare per l'uso la soluzione Cidex[®] OPA per la disinfezione di livello elevato, seguendo le istruzioni del produttore. Riempire un vassoio o una bacinella con la soluzione disinfettante a temperatura ambiente (minimo 20 °C), a un livello che consenta di immergere la sonda fino alla linea di immersione (la linea tratteggiata mostrata in Figura 5, «Linea di immersione della sonda» [61]).
- 3. Immergere la sonda nella soluzione Cidex[®] OPA, fino alla linea di immersione, e assicurarsi che non ci siano aria o bolle intrappolate. Lasciare in immersione come indicato nelle istruzioni del produttore.
- 4. Sciacquare accuratamente la sonda (fino alla linea di immersione), immergendola in abbondante acqua critica (purificata) a temperatura ambiente, per almeno un (1) minuto. Rimuovere la sonda e scaricare l'acqua di risciacquo. Non riutilizzare l'acqua. Utilizzare sempre nuovi volumi di acqua a ogni risciacquo. Ripetere questo passaggio per altre due (2) volte, fino a un totale di tre (3) volte.
- 5. Asciugare accuratamente tutte le superfici del dispositivo utilizzando una salvietta o un panno sterile e privo di lanuggine, cambiando la salvietta o il panno quando necessario per assicurare che il dispositivo sia completamente asciutto. Ispezionare visivamente il dispositivo per verificare che tutte le superfici siano pulite e asciutte. Se si riscontrano segni di umidità, ripetere l'asciugatura.
- 6. Una volta pulita e disinfettata, ispezionare visivamente la sonda, il pressacavo, il cavo e il connettore per rilevare eventuali segni di danneggiamento o usura.

Figura 5. Linea di immersione della sonda



Aggiornamento del software della sonda e dell'App

Gli aggiornamenti dell'app Butterfly iQ e della sonda vengono gestiti attraverso l'App Store di Apple o il Google Play Store.

Per avere la certezza di disporre della versione più aggiornata, mantenere aggiornati il sistema operativo del dispositivo mobile e l'app Butterfly iQ.

Esecuzione del test diagnostico della sonda

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è in grado di eseguire test diagnostici automatici avviati dall'utente per valutare l'idoneità d'uso del sistema.

Esecuzione periodica del test diagnostico. In caso di utilizzo normale, effettuare test su base mensile è la migliore pratica.

Il test diagnostico è solo per la sonda ecografica Butterfly iQ/Butterfly iQ+. L'app non è in grado di valutare l'integrità dello schermo del dispositivo mobile.

Il test diagnostico si compone di una serie di test diagnostici e segnala il completamento di tutti i test.

Per eseguire il test diagnostico della sonda:

- 1. Assicurarsi che la sonda sia collegata a un dispositivo mobile supportato e in cui è installata l'app Butterfly iQ.
- 2. Accedere all'applicazione utilizzando le credenziali di login.
- 3. Accedere al menu Impostazioni.
- 4. Toccare La mia iQ per visualizzare la schermata La mia iQ.
- 5. Toccare Esegui test diagnostico e selezionare Avvia test diagnostico della sonda per eseguire il test.

Sostituire il cavo Butterfly iQ+



ATTENZIONE!

Si sconsiglia di rimuovere e reinstallare cavi più del necessario, poiché questo potrebbe comportare l'usura prematura della guarnizione e facilitare l'ingresso di acqua e polvere.



NOTA

La sostituzione del cavo della sonda è disponibile solo per Butterfly iQ+. Non è prevista la possibilità di scollegare il cavo di Butterfly iQ, in quanto può causare danni permanenti al dispositivo.

In caso di danni o se è necessario usare un dispositivo mobile con un tipo di connettore diverso, il cavo della sonda Butterfly iQ+ può essere sostituito. Tabella 5, «Compatibilità tra sonda e cavo sostituibile» [63] offre un riepilogo sulla compatibilità tra sonda e cavo.

Sonda	Cavi accessori	Numero di modello	Numero SKU del pacchetto (se applicabile)
Butterfly iQ Numero di modello: 850-20003	ATTENZIONE: il cavo non è rimovibile. Non tentare di rimuovere/sostituire il cavo.	-	-
	Butterfly iQ+ Cavo accessorio, Lightning, 1,50 m	900-20010-02	Questo cavo Lightning non è disponibile come ricambio. Se si necessita di un ricambio, fare riferimento al modello del cavo Lightning 490-00189-02.
Butterfly iQ+ Numero di modello: 850-20014	Butterfly iQ+ Cavo accessorio, Lightning, 1,50 m	490-00189-02	900-20010-12
	Butterfly iQ+ Cavo accessorio, USB-C, 1,50 m	490-00187-02	900-20011-12
	Butterfly iQ+ Cavo accessorio, Lightning, 2,50 m	490-00189-03	900-20010-13
	Butterfly iQ+ Cavo accessorio, USB-C, 2,50 m	490-00187-03	900-20011-13

Tabella 5. Compatibilità tra sonda e cavo sostituibile

Figura 6. Componenti del cavo Butterfly iQ+



- 1. Spina USB
- 2. Guarnizione circolare
- 3. Passacavo
- 4. Filo

Sostituire il cavo Butterfly iQ+

1. Rimuovere il vecchio cavo dalla sonda Butterfly iQ+. Avvolgere il cavo della sonda attorno al polso mantenendo la sonda salda nell'altra mano. Tirare fino a separare il cavo dalla sonda. Non utilizzare attrezzi per afferrare il passacavo o il filo, in quanto potrebbero danneggiare il cavo.

Figura 7. Rimuovere il cavo Butterfly iQ+



2. Allineare il connettore e la sonda e spingere saldamente il cavo nel corpo del dispositivo. Quando il cavo è completamente installato, dovrebbe esserci un piccolo spazio tra il passacavo e il corpo della sonda.

Figura 8. Allineare il cavo Butterfly iQ+ prima dell'installazione



Figura 9. Expected gap between the cable strain relief and probe body after installing the Butterfly iQ+ cable



Se si intende disinfettare la sonda immergendola in un disinfettante di livello elevato:

- 1. La sonda non deve mai essere completamente immersa in una soluzione disinfettante di livello elevato. Fare riferimento a Disinfezione di livello elevato [61] per vedere la linea di immersione appropriata.
- Ogni volta che si installa un nuovo cavo, controllare attentamente la guarnizione circolare per assicurarsi che non sia danneggiata. Si veda quanto in precedenza riportato in Figura 6, «Componenti del cavo Butterfly iQ+» [63] per una spiegazione su come individuare la guarnizione circolare e altre componenti del cavo.
- 3. Assicurarsi che il cavo sia completamente inserito.

Manutenzione programmata

Il dispositivo avvia un test diagnostico automatico ogni 25 ore di scansione cumulativa. L'utente può anche avviare manualmente un test diagnostico della sonda seguendo i passaggi riportati in Esecuzione del test diagnostico della sonda [62]. Questi test diagnostici vengono utilizzati per monitorare lo stato di integrità della sonda. Per garantire il corretto funzionamento della sonda, non è necessaria alcuna manutenzione o calibrazione programmata.

15. Risoluzione di problemi

Questo capitolo fornisce informazioni e istruzioni per la risoluzione dei problemi del sistema.



AVVERTENZA!

Non utilizzare la sonda se presenta segni di danneggiamento. Contattare l'assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere assistenza [68].

Risoluzione di problemi



ATTENZIONE!

Se si ignorano gli avvisi e i messaggi dell'app, il sistema potrebbe diventare inutilizzabile.

La Tabella 6, «Risoluzione di problemi» [66] elenca i problemi e le risoluzioni dei problemi. Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere assistenza [68].



NOTE

- Se non si riesce a risolvere un problema, si prega di prenderne nota e di segnalarlo al servizio di assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere assistenza [68].
- Contattare un operatore sanitario per ricevere assistenza d'urgenza se la risoluzione dei problemi rivela un problema di salute del paziente anziché un problema relativo al dispositivo mobile.
- Per segnalare un reclamo o un incidente, contattare il Programma di segnalazione problemi FDA, MedWatch, al numero +1 800 332 1088 o su Internet: www.fda.gov/Safety/MedWatch/.

Problema	Risoluzione
Mancato avvio dell'app	Scollegare la sonda, eliminare e reinstallare l'applicazione.
Arresto anomalo dell'applicazione	Chiudere l'app e riavviarla. Verificare la disponibilità di aggiornamenti software nell'App Store del caso.
L'App si apre ma non scansiona le immagini	Chiudere l'app e riavviarla. Assicurarsi che la sonda sia carica. Se la sonda è carica, contattare il servizio di assistenza.
Problemi di imaging	
Qualità dell'immagine degradata	Assicurarsi di utilizzare un quantitativo sufficiente di gel per ultrasuoni approvato. Se la qualità non migliora, contattare il servizio di assistenza.
Schermo vuoto o schermo non più aggiornato	Chiudere l'app e riavviarla. Scollegare la sonda dalla piattaforma mobile (dispositivo mobile) e ricollegarla.

Tabella 6. Risoluzione di problemi

Problema	Risoluzione
	Accertarsi di utilizzare la preimpostazione appropriata e che la profondità sia appropriata per l'anatomia da sottoporre a scansione.
Degradazione dell'immagine o comparsa di artefatti	Accertarsi che la luminosità sullo schermo sia impostata sull'impostazione consigliata del 65%.
	Per determinare se la sonda è danneggiata, attivare il test diagnostico automatico della sonda. Per maggiori dettagli, vedere Esecuzione del test diagnostico della sonda [62].
Problemi relativi a uno studio	
Non è possibile caricare uno	Assicurarsi che il dispositivo mobile abbia una connettività di rete (WiFi o una connessione cellulare).
studio; lo studio rimane nella Cartella Posta in uscita	Il servizio Butterfly Cloud potrebbe essere in fase di manutenzione o non essere disponibile. Riprovare più tardi.
Problemi relativi alla sonda	
Errore persistente nel collegamento della sonda	Eseguire un reset hardware:
	1. Scollegare la sonda dal dispositivo mobile.
La sonda non si carica	 Tenere premuto il pulsante indicatore della batteria della sonda per 10-15 secondi finché i LED non lampeggiano.
	3. Ripetere il passaggio 2 e quindi provare a ricollegare la sonda al dispositivo mobile.
	4. Potrebbe essere necessario ricaricare la sonda per almeno sei (6) ore.
Avvisi e allarmi dell'App	
L'app si apre ma non è possibile accedere: Codice di accesso al dispositivo richiesto	Indica che il dispositivo mobile in uso non dispone di un codice di accesso. Butterfly iQ richiede un dispositivo mobile dotato di codice di accesso per la sicurezza dei dati del paziente. Toccare Impostazioni sul dispositivo per attivare e configurare il codice di accesso al proprio dispositivo mobile.
	Assicurarsi che il dispositivo mobile abbia una connettività di rete (WiFi o una connessione cellulare).
	Provare a reinserire le credenziali.
L'app si apre ma non è possibile effettuare l'accesso: Errore di accesso	Reimpostare la password utilizzando il browser di un computer desktop per accedere a Butterfly Cloud (cloud.butterflynetwork.com)
	Se i passaggi precedenti non hanno successo, può significare che il servizio Butterfly Cloud è in fase di manutenzione o non è disponibile. Riprovare più tardi.
Viene visualizzato l'avviso Richiamo hardware	Se viene visualizzato questo avviso, la sonda non può essere utilizzata per l'imaging. Toccare Contatta l'assistenza e seguire le istruzioni sullo schermo.
Viene visualizzato l'avviso Disconnessione forzata	Indica che il dispositivo mobile in uso non dispone di passcode. Butterfly iQ richiede un dispositivo mobile dotato di passcode per la sicurezza dei dati del paziente. Toccare Impostazioni per attivare e configurare il codice di accesso al proprio dispositivo mobile.
Viene visualizzato l'avviso Sonda temporaneamente disattivata	Questo avviso viene visualizzato se il dispositivo mobile non è stato collegato a Internet negli ultimi 30 giorni. Riconnettersi a Internet e toccare Aggiorna .
Avviso La scansione può riprendere una volta completato il raffreddamento	Questo avviso viene visualizzato quando la sonda è diventata troppo calda per la scansione. Il sistema limita la temperatura di contatto del paziente e non effettua scansioni ad una temperatura pari a o superiore a 43 °C (109 °F). Il sistema fornisce questo avviso prima dello spegnimento. Mentre questo messaggio è visualizzato, è possibile continuare la scansione, finché la sonda non avvia il raffreddamento automatico. Il raffreddamento automatico viene avviato per garantire la sicurezza del paziente. La scansione riprenderà dopo che il raffreddamento automatico avrà ridotto la temperatura della sonda.

16. Ottenere assistenza

Questo capitolo elenca i dati di contatto nel caso in cui sia necessario il supporto per la sonda e l'app Butterfly iQ/Butterfly iQ+.

Contattare Butterfly Support

Butterfly Network, Inc.

1600 District Ave

Burlington, MA 01803 USA

Telefono: +1 (855) 296 6188

FAX: +1 (203) 458 2514

Richieste di carattere generale: info@butterflynetwork.com

Supporto e assistenza: support.butterflynetwork.com</link>

Sito web: www.butterflynetwork.com

EC REP

Rappresentante autorizzato per l'Europa Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands Sponsor australiano Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia



Rappresentante autorizzato per la Svizzera MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Svizzera

Contattare l'assistenza tramite l'app Butterfly iQ

È possibile contattare direttamente Butterfly Support tramite l'app Butterfly iQ e inviare una richiesta di aiuto.

Per accedere al supporto:

- 1. Dalla schermata di imaging, toccare il proprio avatar utente (la foto caricata dall'utente o le proprie iniziali) nell'angolo in alto a sinistra.
- 2. Accedere al menu Impostazioni.

- 3. Scorrere verso il basso fino a Chiedi aiuto.
- 4. Utilizzare Richiedi aiuto, Invia feedback e Segnala bug per inviare messaggi direttamente al nostro team di assistenza clienti.

17. Specifiche

Questo capitolo elenca le specifiche tecniche della sonda e dell'applicazione software di Butterfly iQ . Comprende anche informazioni di carattere normativo e istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento delle apparecchiature.

Requisiti dispositivo mobile



AVVERTENZA!

Non utilizzare l'app Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi. L'utilizzo dell'app Butterfly iQ su un dispositivo mobile che non soddisfa i requisiti minimi può influire sulle prestazioni e sulla qualità dell'immagine, con il rischio di effettuare una diagnosi errata.

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ funziona su molti dispositivi Apple e Android. Per l'elenco aggiornato dei dispositivi mobili compatibili, visitare il sito support.butterflynetwork.com.



NOTA

L'app Butterfly iQ non influisce sulle impostazioni del sistema operativo del dispositivo mobile.

Specifiche del sistema

Tabella 7	7. S	pecifiche	del	sistema
-----------	------	-----------	-----	---------

Voce	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	
Dimensioni della sonda	185 x 56 x 35 mm (7.2 x 2.2 x 1.4 in.)	163 x 56 x 35 mm	
Peso della sonda	313 grammi (0,69 libbre)	309 grammi	
Versione	Batteria (r	caricabile)	
Durata della batteria	2 ore in B-Mode (batteria standard nuova a 25 °C). 2 ore si riferisce alla scansione continua rispetto ai modelli di scansione tradizionali.		
Lingue	L'interfaccia utente e la documentazione di accompagnamento sono disponibili in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, polacco, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese e finlandese.		
Display	Variabile		
Profondità di scansione min/max	1 cm min/30 cm max		
Chip ad ultrasuoni	Chip CMOS integrato		
Trasduttori	CMUT ~9000-element		
Gamma di frequenza	1-10 MHz		
Sistema operativo	 I dispositivi Apple richiedono iOS 14.0 o versioni successive. Non compatibile con versioni beta o non rilasciate. I dispositivi mobili Google Pixel, OnePlus e Samsung richiedono Android 10 o versioni successive. Non compatibile con versioni beta o non rilasciate. 		

Caricabatterie sonda

Base di ricarica della sonda				
Voce		Specifica		
Standard di ricarica wireless	Conforme Qi			
Tensione in ingresso		DC 5V / 2A		
Interfaccia di ingresso	Micro-USB			
Potenza di ricarica wireless	10W	10W	5W	
Efficienza di ricarica wireless	> 73%			
Protezione	Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente			
Dimensioni	121 x 62 x 11mm	121 x 62 x 19mm	121 x 62 x 19mm	
Colore	Nero/blu	Nero	Nero	

Tabella 8. Caratteristiche tecniche del caricabatterie per sonda

Condizioni operative ambientali

Tabella 9, «Condizioni operative ambientali» [71] elenca le condizioni ambientali solo per la sonda Butterfly iQ/Butterfly iQ+. Per informazioni dettagliate sul dispositivo mobile su cui viene eseguita l'app Butterfly iQ, fare riferimento alla documentazione allegata al dispositivo stesso.

Tabella 9. Condizioni operative ambientali

Voce	Limiti operativi		
Umidità	18-93%, senza condensa		
Altitudine	Tra 150 piedi sotto il livello del mare e 10.000 piedi (19 miglia) sopra il livello del mare		
Temperatura di esercizio	5 °C – 39 °C		
Temperatura di conservazione a breve termine	La sonda può resistere a tre giorni di conservazione a temperature comprese tra -20°C e 50°C.		

La portabilità del dispositivo implica che venga utilizzato in diverse condizioni e ambienti, tra cui ospedali, servizi di emergenza sanitaria e abitazioni. Nonostante sia progettato per operare in sicurezza in una vasta gamma di contesti e in condizioni variabili, è comunque necessario adottare le giuste precauzioni per proteggere il dispositivo da temperature estreme, urti, cadute e altre condizioni estreme. Per un riassunto delle caratteristiche di conformità ambientale, consultare Tabella 10, «Conformità ambientale» [72].

Tabella 10. Conformità ambientale

Conformità ambientale	Butterfly iQ	Butterfly iQ+
IEC 60601-1-11, uso domiciliare	-	1
IEC 60601-1-12, uso negli ambienti dei servizi di emergenza sanitaria	-	1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è pensata per consentire la diagnostica per immagini ecografiche e la misurazione delle strutture anatomiche e dei fluidi da parte di operatori sanitari qualificati. I campi elettromagnetici, tuttavia, possono causare la distorsione o la degradazione di queste informazioni, compromettendo le prestazioni.

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è stata progettata per essere usata nell'ambiente elettromagnetico specificato in Tabella 11, «Emissioni elettromagnetiche» [72] e Tabella 12, «Immunità elettromagnetica» [73]. Per evitare interferenze elettromagnetiche irradiate e condotte, il cliente o l'utente di Butterfly iQ/Butterfly iQ+ deve assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato nel rispetto delle specifiche indicate.

Tabella 11. Emissioni elettromagnetiche

Linee guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche		
Test delle emissioni	Conformità	
	Butterfly iQ	Butterfly iQ+
Emissione di RF CISPR 11EN55011	Gruppo 1 ^{a.}	
Emissione di RF CISPR 11EN55011	Classe A ^{b.}	Classe B ^{c.}
Emissioni armoniche EN/IEC 61000-3-2	Non applicabile	
Fluttuazioni di tensione/emissioni flicker, EN/IEC 6100-3-3	Non applicabile	

a. Il sistema ecografico Butterfly iQ/Butterfly iQ+ utilizza energia RF solo per il funzionamento interno. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono molto basse ed è improbabile che possano causare interferenze alle apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

^{b.}Il sistema ecografico Butterfly iQ è adatto per l'uso in locali diversi da quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a basso voltaggio che rifornisce le costruzioni ad uso abitativo.

^{c.}Il sistema ecografico Butterfly iQ+ è adatto per l'uso in tutti i tipi di locali, inclusi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a basso voltaggio che rifornisce le costruzioni ad uso abitativo.
Test di	Livello del tes	t EN/IEC 60601	Livello di d	conformità	Ambiente elettromormotico - Cuida
immunità	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Ambiente elettromagnetico - Guida
Scarica elettrostatica (ESD) EN/IEC 61000-4 -2	±8 kV a ±2 kV, ±4 kV, ±8	contatto kV, ±15 kV in aria	±8 kV a ±2 kV, ±4 kV, ±8	contatto kV, ±15 kV in aria	I pavimenti devono essere di legno, cemento o in piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiali sintetici, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Immunità al transiente elettrico/burst: EN/IEC 61000-4-4	Non ap Questo dispositivo l'alimenta	plicabile. p non funziona con zione CA.	Non apı	olicabile.	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.
Campi magnetici alla frequenza di rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/ma50Hz o 60 ortog)Hz 3 orientamenti onali	30 . 50 e	A/m 60Hz	I livelli dei campi magnetici della frequenza di alimentazione devono essere tipici di luoghi quali ambienti commerciali oppure ospedalieri.
RF condotta 61000-4-6	3 V 0,15 MHz– 80 MHz 6 V nelle bande ISM tra 150 kHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz		3 V 0,15 Mł 6 V nelle bande I 80 ľ 80% AM	Hz– 80 MHz SM tra 150 kHz e MHz a 1 kHz	I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono essere utilizzati mantenendo una distanza da qualsiasi parte del sistema ecografico Butterfly iQ/Butterfly iQ+ (compresi i cavi) non inferiore alla distanza di
RF irradiata IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m Da 80 MHz a 6 GHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m Da 80 MHz a 6 GHz	 separazione raccomandata, calcolata con l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Le equazioni e le distanze chiave consigliate sono indicate in Distanze di separazione [73]. La forza del campo generato dai trasmettitori fissi di RF, determinata tramite perizia elettromagnetica del sito,^{a.} deve essere inferiore al livello di conformità di ciascuna gamma di frequenza.^{b.}

Tabella 12. Immunità elettromagnetica

^a Le intensità di campo generate da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefoni radio (cellulari/cordless) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM ed FM e le emittenti televisive, non possono essere previste con precisione su base teorica. Per valutare l'ambiente elettromagnetico nell'ottica di trasmettitori fissi in radiofrequenza, considerare l'eventualità di un controllo elettromagnetico del luogo. Se la forza di campo misurata nella sede in cui si utilizza il sistema ecografico Butterfly iQ+Butterfly iQ+ eccede il livello di conformità applicabile di cui sopra, il sistema ecografico Butterfly iQ/Butterfly iQ+ deve essere controllato per verificarne il funzionamento normale. Se si osservano prestazioni anomale, possono rendersi necessarie misure aggiuntive come il riorientamento o il riposizionamento del sistema ecografico Butterfly iQ+.

^{b.}Oltre la gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione

Dispositivi quali telefoni cellulari/mobili, radiotrasmettitori e ricetrasmettitori trasmettono onde radio (RF), che possono generare interferenze. Il sistema Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è progettato per l'uso in un ambiente elettromagnetico con controllo dei disturbi causati da RF irradiata.

Se si osservano interferenze elettromagnetiche irradiate e condotte e se le prestazioni ne risentono, l'utente o il cliente deve adottare misure per mitigare, compreso il riposizionamento o il riorientamento del sistema.

Distanze di separazione raccomandat	e tra le apparecchiature di comunicazione RF mobili e portatili e l'unità a ultrasuoni
L'unità a ultrasuoni è prevista per l'uso ir a ultrasuoni può aiutare a prevenire le in e mobili (trasmettitori) e l'unità a ultrasuo	n un ambiente elettromagnetico con controllo dei disturbi causati da RF radiata. Il cliente o l'utente dell'unità terferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima fra i dispositivi di comunicazione RF portatili ni, come raccomandato qui sotto, in base alla potenza di uscita massima del dispositivo di comunicazione.
Potenza massima nominale del trasmettitore (P, in watt)	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (d in metri)

Tabella 13. Distanze di separazione raccomandate

	150 kHz - 80 MHz	80 MHz - 800 MHz	800 MHz - 2,5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non elencata sopra, la distanza consigliata "d" in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" è la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta. NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. L'assorbimento e la riflessione provocati da strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione elettromagnetica.

Emissione acustica

Sicurezza degli ultrasuoni

I professionisti qualificati devono eseguire le procedure diagnostiche ecografiche in modo sicuro per lo scopo previsto. Butterfly iQ/Butterfly iQ+, così come i suoi limiti di sicurezza acustica definiti secondo l'indice termico (TI) e l'indice meccanico (MI), sono impostati in base agli standard del settore; inoltre, trattandosi di un dispositivo Track 3, sono visualizzati sullo schermo del display. Il TI viene visualizzato come tessuto molle (TIS) od osseo (TIB) e, in base all'impostazione clinica predefinita dell'esame selezionato, in un determinato momento viene visualizzato solo uno di questi indici. TI e MI sono visualizzati in incrementi di 0,1 nell'intervallo tra 0,0 e la potenza massima in uscita.

L'indice termico (TI) indica l'aumento di temperatura stimato del tessuto molle od osseo e i limiti corrispondenti sono definiti in base a:

- Standard NEMA, UD 3: "Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment", Revisione 2 IEC 60601-2-37. Apparecchiature elettromedicali. Sezioni 2-37: requisiti particolari per la sicurezza degli apparecchi medico-diagnostici e di monitoraggio ecografico
- IEC 62359:2.0/AMD1:2017, Edizione 2.0 ultrasuoni -- caratterizzazione dei campi: metodologie di misurazione per la determinazione degli indici termico e meccanico relativi ai campi a ultrasuoni per la diagnostica in ambito medico

L'indice meccanico è la probabilità stimata di danni ai tessuti a causa della cavitazione e dei suoi limiti (1,9), come stabilito dalla Guida FDA, "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers".

_{Ispta} è l'intensità media temporale del picco spaziale e il limite massimo di _{Ispta} è 720 mW/cm², che è stabilito anche dalle linee guida della FDA, "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers".

Sebbene queste impostazioni di emissione acustica siano state limitate in conformità con questi standard, è compito dell'utente essere formato nell'uso degli ultrasuoni e consapevole del potenziale impatto biologico indotto dagli ultrasuoni e ridurre al minimo l'esposizione del paziente a potenziali effetti dannosi e rischi inutili. Gli utilizzatori di ultrasuoni devono essere a conoscenza delle procedure per gli ultrasuoni ed essere in grado di eseguirle a livelli di emissione e tempi di esposizione pari al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA). Il livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) è definito come l'esposizione agli ultrasuoni mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile ottimizzando al contempo le informazioni diagnostiche.

La formazione sul principio ALARA è fornita dall'opuscolo "Medical Ultrasound Safety" dell'American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Tale opuscolo è fornito come link PDF nell'app Butterfly iQ e nell'interfaccia web di Butterfly Cloud. Fornisce informazioni didattiche e formative sugli effetti biologici degli ultrasuoni e sulla biofisica, sull'uso prudente e sull'applicazione del principio del minimo livello ragionevolmente ottenibile (ALARA).

Un esempio del principio di ALARA si può ricavare dall'ecografia ostetrica. Provvedimenti quali ridurre al minimo l'uso di Color Doppler, limitare il tempo di esposizione, scansionare solo le strutture fondamentali per lo studio ed evitare studi per ragioni non mediche sono tutti esempi di una riduzione dell'esposizione all'energia ultrasonica.

Incertezza del display di uscita

L'accuratezza del display di uscita MI e TI dipende dalla precisione del sistema di misurazione, dalle ipotesi ingegneristiche all'interno del modello acustico utilizzato per calcolare i parametri e dalla variabilità dell'emissione acustica delle sonde. Butterfly confronta sia l'acustica interna sia quella di terze parti e conferma che entrambe le misure rientrano nella quantizzazione del display raccomandata di 0,2 come indicato dagli standard. Si noti che tutti i valori MI e TI visualizzati sul dispositivo non superano di oltre 0,2 i valori globali massimi (elencati nelle tabelle seguenti).

Informazioni specifiche su Track 3

Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è conforme ai principi di sicurezza FDA per le impostazioni di uscita di Track 3, il display di uscita e ALARA. A supporto dell'emissione acustica per Track 3, le seguenti tabelle forniscono gli indici di emissione acustica massima globale per la sonda e ciascuna delle sue modalità di uscita cliniche.

Tabella 14. Indicazioni diagnostiche ecografiche per Butterfly iQ/Butterfly iQ+

Annli	cazioni cliniche				Modalità d	i funzionamento	
Generale (solo							
Track 1)	Specifica (Track 1 e 3)	В	М	Versione	PWD	Color Doppler	Combinato (specificare)
Oftalmico	Oftalmico	x		x		x	B-Mode + Color Doppler B-Mode + Power Doppler
	Fetale/Ostetrico	x	x	x		x	B-Mode + M-Mode B-Mode + Color Doppler B-Mode + Power Doppler
	Addominale	x	х	x		x	B-Mode + M-Mode B-Mode + Color Doppler B-Mode + Power Doppler
	Intraoperatoria (Specificare)						
	Intraoperatoria (Neuro)						
	Laparoscopica						
Imaging fetale e altro	Pediatria	x	х	x		x	B-Mode + M-Mode B-Mode + Color Doppler B-Mode + Power Doppler
	Piccoli organi (compresi tiroide, scroto e seno)	x	х	x		х	B-Mode + M-Mode B-Mode + Color Doppler B-Mode + Power Doppler
	Cefalica neonatale						
	Cefalica adulta						
	Transrettale						
	Transvaginale						
	Transuretrale						
	Transesofagea (non cardiaca)						

Annli	cazioni cliniche				Modalità d	li funzionamonto	
Generale (Solo Track 1)	Specifica (Track 1 e 3)	В	м	Versione	PWD	Color Doppler	Combinato (specificare)
							B-Mode + M-mode
	Muscoloscheletrico	x	x	х		x	B-Mode + Color Doppler
	(oupornolato)						B-Mode + Power Doppler
	Intravascolare						
							B-Mode + M-Mode
	Altro (muscoloscheletrica convenzionale)	x	x	x		x	B-Mode + Color Doppler
	, ,						B-Mode + Power Doppler
			x				B-Mode + M-Mode
	Altro (Ginecologia)	x		х		x	B-Mode + Color Doppler
							B-Mode + Power Doppler
							B-Mode + M-Mode
	Altro (Urologia)	x	x	x		x	B-Mode + Color Doppler
							B-Mode + Power Doppler
							B-Mode + M-Mode
	Cardiaca adulta	X	X			X	B-Mode + Color Doppler
	Cordioco podiatrico	v	v			v	B-Mode + M-Mode
Cardiaco	Calulaca pedialitica	^	^			^	B-Mode + Color Doppler
	Intravascolare (cardiaca)						
	Transesofagea (cardiaca)						
	Intracardiaca						
							B-Mode + M-Mode
	Vaso periferico	X	x	х		x	B-Mode + Color Doppler
							B-Mode + Power Doppler
	Altro (studi su						B-Mode + M-Mode
Vaso periferico	carotide, trombosi venosa	X	x	x		x	B-Mode + Color Doppler
	protonda, arterie)						B-Mode + Power Doppler
							B-Mode + M-Mode
	Altro (guida alla procedura)	x	x	x	x	x	B-Mode + Color Doppler
	,						B-Mode + Power Doppler

Limiti di emissione acustica

Il sistema ecografico mantiene le emissioni acustiche al di sotto dei limiti appropriati per ogni applicazione elencata di seguito.

Applicazioni non oftalmiche:

System Probe	I _{SPTA.3}	ТІ Туре	TI Value	МІ	I _{PA.3} @MI _{max}
Butterfly iQ/Butterfly iQ+	44.9 mW/cm ²	TIB	0.289	0.49	54.6 W/cm ²

Applicazioni oftalmiche:

System Probe	I _{SPTA.3}	ТІ Туре	TI Value	МІ	I _{PA.3} @MI _{max}
Butterfly iQ/Butterfly iQ+	8.12 mW/cm ²	TIB	0.047	0.162	6.48 W/cm ²

Per informazioni aggiuntive, andare su support.butterflynetwork.com.

Tabelle sull'emissione acustica



NOTA

Per le definizioni complete delle misurazioni utilizzate nel Tabelle sull'emissione acustica [77], fare riferimento alla tabella 201.101 dello standard IEC 60601-2-37.

					TIS		TIB	
	Index Label		мі		Non	-Scan	Nen	TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	ne
Ma	ximum Index Value		0.485	0.02	-	-	-	(a)
	Pr.3	(MPa)	0.718					
	Wo	(mW)		4.40	-		-	(a)
ameter	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
Para	z ₁	(cm)				-		
Istic	Z _{bp}	(cm)				-		
Acou	Z _{sp}	(cm)	5.83				-	
soc /	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					-	
Ass	f _c	(MHz)	2.19	2.41	-	-	-	(a)
		X (cm)		2.0	-	-	-	(a)
	e apri	Y (cm)		1.3	-	-	-	(a)
F	PD	(µsec)	0.295					
uo	PRF	(Hz)	1066					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					-	
ther	Focal Length	FLx (cm)		10.0	-	-		
ō		FLy (cm)		INF	-	-		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	54.6					
Operating	Preset: FAST		1					
Conditions	Preset: Addome p	rofondo		1				
Nota 1:	Non è necessario modalità.	fornire informazio	ni per nessuna	formulazione d	li <i>TIS</i> che non pr	oduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario transcranici o neor	fornire informazio natali.	ni riguardanti 7	IC per qualsias	i GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	usi cefalici
Nota 3:	Non è necessario punti 51.2aa) e 51	fornire informazio .2 dd).	ni su MI e TI se	e le apparecchia	ature soddisfano	entrambe le cla	ausole di esenzi	one di cui ai
(a)	L'uso previsto non	include il cefalico	, quindi TIC noi	n è calcolato.				

Tabella 15. Butterfly iQ B-Mode

					TIS		TIB	
	Index Label		м		Non	-Scan	Nen	TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	no
Ма	ximum Index Value		0.485	-	-	0.13	0.29	(a)
	Pr.3	(MPa)	0.718					
	Wo	(mW)		-	-		17.4	(a)
ameter	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				0.74		
Para	z ₁	(cm)				7.8		
Istic	Z _{bp}	(cm)				2.76		
Acou	Z _{sp}	(cm)	5.83				7.1	
soc /	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					1.84	`
Ass	f _c	(MHz)	2.19	-	-	2.49	2.49	(a)
		X (cm)		-	-	2.0	2.0	(a)
	2 or Mapre	Y (cm)		-	-	1.8	1.8	(a)
F	PD	(µsec)	0.295					
uo	PRF	(Hz)	1066					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					1.84	
ther	Focal Length	FLx (cm)		-	-	10.0		
ō		FLy (cm)		-	-	10.0		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	54.6					
Operating	Preset: FAST		1					
Conditions	Preset: Vescica					1	1	
Nota 1:	Non è necessario modalità.	fornire informazio	ni per nessuna	formulazione di	TIS che non pr	oduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario transcranici o neor	fornire informazio natali.	ni riguardanti 7	7C per qualsiasi	GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	isi cefalici
Nota 3:	Non è necessario punti 51.2aa) e 51	fornire informazio .2 dd).	ni su MI e TI se	e le apparecchia	ture soddisfano	entrambe le cla	ausole di esenzi	one di cui ai
(a)	L'uso previsto non	include il cefalico	, quindi TIC no	n è calcolato.				

Tabella 16. Butterfly iQ B-Mode + Color

					TIS		TIB	
	Index Label		мі		Non	-Scan		TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	no
Ν	laximum Index Value		0.485	0.013	-	-	0.012	(a)
	Pr.3	(MPa)	0.718					
	Wo	(mW)		2.64	-		0.63	(a)
meter	min of $[W_{.3}(z_1), I_{TA.3}(z_1)]$	(mW)				-		
Para	z ₁	(cm)				-		
stic	z _{bp}	(cm)				-		
Acou	z _{sp}	(cm)	5.83				8.3	
OC H	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					2.1	
Ass	f _c	(MHz)	2.19	2.41	-	-	1.56	(a)
	Dim of A	X (cm)		2.0	-	-	2.5	(a)
	Dim Of A _{aprt}	Y (cm)		1.3	-	-	1.3	(a)
	PD	(µsec)	0.295					
u no	PRF	(Hz)	1066					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					2.1	
her	Eccal Longth	FLx (cm)		10.0	-	-		
ō	i ocal Lengti	FLy (cm)		INF	-	-		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	54.6					
Operating	Preset: FAST		1					
Control	Preset: Addome p	rofondo		1				
Conditions	Preset: THI cardia	со					1	
Nota 1:	Non è necessario modalità.	fornire informazio	ni per nessuna	formulazione o	li <i>TIS</i> che non pi	roduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario transcranici o neor	fornire informazio natali.	ni riguardanti 7	7C per qualsias	SI GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	isi cefalici
Nota 3:	Non è necessario punti 51.2aa) e 51	fornire informazio .2 dd).	ni su MI e TI se	e le apparecchi	ature soddisfand	entrambe le cla	ausole di esenzi	one di cui ai
(a)	L'uso previsto non	include il cefalico	, quindi TIC no	n è calcolato.				

Tabella 17. Butterfly iQ B + M-mode

					TIS		TIB	
	Index Label		м		Non	-Scan	Nen	TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	no
Ма	ximum Index Value		0.485	-	-	0.13	0.29	(a)
	Pr.3	(MPa)	0.718					
	Wo	(mW)		-	-		17.4	(a)
ameter	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				0.74		
Para	z ₁	(cm)				7.8		
Istic	Z _{bp}	(cm)				2.76		
Acou	Z _{sp}	(cm)	5.83				7.1	
soc /	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					1.84	`
Ass	f _c	(MHz)	2.19	-	-	2.49	2.49	(a)
		X (cm)		-	-	2.0	2.0	(a)
	2 or Mapre	Y (cm)		-	-	1.8	1.8	(a)
F	PD	(µsec)	0.295					
uo	PRF	(Hz)	1066					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	1.11					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					1.84	
ther	Focal Length	FLx (cm)		-	-	10.0		
ō		FLy (cm)		-	-	10.0		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	54.6					
Operating	Preset: FAST		1					
Conditions	Preset: Vescica					1	1	
Nota 1:	Non è necessario modalità.	fornire informazio	ni per nessuna	formulazione di	TIS che non pr	oduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario transcranici o neor	fornire informazio natali.	ni riguardanti 7	7C per qualsiasi	GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	isi cefalici
Nota 3:	Non è necessario punti 51.2aa) e 51	fornire informazio .2 dd).	ni su MI e TI se	e le apparecchia	ture soddisfano	entrambe le cla	ausole di esenzi	one di cui ai
(a)	L'uso previsto non	include il cefalico	, quindi TIC no	n è calcolato.				

Tabella 18. Butterfly iQ B-Mode + Power

					TIS		TIB	
	Index Label		м		Non	-Scan	Nen	TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	ne
Ma	aximum Index Value		0.162	0.0015	-	-	-	0.0021
	Pr.3	(MPa)	0.354					
	Wo	(mW)		0.0657	-		-	0.0657
meter	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
Para	z ₁	(cm)				-		
stic	z _{bp}	(cm)				-		
Acou	z _{sp}	(cm)	1.65				-	
soc 4	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					-	
Ass	f _c	(MHz)	4.80	4.80	-	-	-	4.80
	Dim of A	X (cm)		0.7	-	-	-	0.7
	Dim of A _{aprt}	Y (cm)		0.7	-	-	-	0.7
	PD	(µsec)	0.181					
u	PRF	(Hz)	3000					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	0.466					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					-	
her	Eccal Longth	FLx (cm)		2.2	-	-		
ō	i ocal Lengin	FLy (cm)		2.2	-	-		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	6.24					
			1					
Operating	Prosot: Oftalmico			1				
Conditions	Flesel. Oltaimico						1	
Nota 1:	Non è necessario f modalità.	ornire informazio	oni per nessuna	a formulazione d	li <i>TIS</i> che non pi	roduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario f transcranici o neon	ornire informazio atali.	oni riguardanti T	TIC per qualsias	I GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	usi cefalici
Nota 3:	Non è necessario f punti 51.2aa) e 51.	ornire informazio 2 dd).	oni su MI e TI s	e le apparecchia	ature soddisfanc	entrambe le cla	ausole di esenzi	one di cui ai

Tabella 19. Butterfly iQ B-Mode + Ophthalmic

					TIS		TIB	
	Index Label		м		Non	-Scan	New	TIC
				Scan	A _{aprt} 1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²	Scan	
Ma	aximum Index Value		0.162	0.00145	0.0167	-	0.0477	0.0340
	Pr.3	(MPa)	0.355					
	Wo	(mW)		0.0633	0.719		0.719	0.719
meter	min of [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
Para	z ₁	(cm)				-		
stic	z _{bp}	(cm)				-		
kcou	Z _{sp}	(cm)	1.65				1.22	
oc A	d _{eq} (Z _{sp})	(cm)					0.0358	
Ass	f _c	(MHz)	4.80	4.80	4.89	-	4.89	4.89
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		0.65	0.5	-	-	0.5
	Dim of A _{aprt}			0.65	0.5	-	-	0.5
	PD	(µsec)	0.175					
u	PRF	(Hz)	1100					
mati	p _r @PII _{max}	(MPa)	0.507					
Infor	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					0.311	
her	Focal Longth	FLx (cm)		4.0	5.0	-		
ō	Focal Length	FLy (cm)		4.0	Inf	-		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm2)	6.48					
			1					
Operating	Brogot: Oftolmico			1				
Conditions	Flesel. Oltaimico						1	
Nota 1:	Non è necessario f modalità.	ornire informazio	ni per nessuna	a formulazione di	i <i>TIS</i> che non pi	roduce il valore	massimo di <i>TIS</i>	per quella
Nota 2:	Non è necessario f transcranici o neor	ornire informazio atali.	ni riguardanti	<i>TIC</i> per qualsiasi	GRUPPO TRA	SDUTTORE no	n destinato ad u	usi cefalici
Nota 3:	Non è necessario fornire informazioni su MI e TI se le apparecchiature soddisfano entrambe le clausole di esenzione di punti 51.2aa) e 51.2 dd).							

Tabella 20. Butterfly iQ Color + Ophthalmic

		МІ		TIS	т	IB	TIC	
Index L	abel			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Inc	dex Value		0.21	.(0915	0.	14	0.10
Index Compor	nent Value			0.09	.0408	.0915	0.14	
ē	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	0.44					
met	Р	(mW)			4.67	4.67		4.67
Para	P _{1x1}	(mW)			4.48	4.	48	
stic	Zs	(cm)			2.87			
Acou	z _b	(cm)					2.87	
	Z _{MI}	(cm)	2.87					
Ass	z _{pii,a}	(cm)	2.87					
	f _{awf}	(MHz)	4.29		4.29	4.	29	4.29
	prr	(Hz)	3000					
	srr	(Hz)	N/A					
ation	n _{pps}		1					
	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/cm ²)	7.56					
ner Inform	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	25.15					
ē	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	58.82					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	0.68					
Operating Control	Doppler pu	ulsato A						
Conditions								
Nota 1:	Una sola c	ondizione oper	rativa per indi	ce.				
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	"sotto la sup	erficie" andrebbe	ro inseriti nelle colo	onne relative sia	a TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è nec destinato a	essario fornire ad usi cefalici tr	informazioni ranscranici o	su MI e TI, se si neonatali.	usa TIC per qualsia	asi GRUPPO TRA	ASDUTTORE no	n
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requ	isiti 201.12.4.2	b siano soddi	sfatti, non sarà n	ecessario inserire a	alcun dato nelle d	colonne relative	a MI.
Nota 6:	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profond applicano	lità z _{pii} e z _{pii, a} s alle MODALITA	si applicano a À ECOGRAFI	lle MODALITÀ N CHE.	ON ECOGRAFICH	E, mentre le prot	fondità z _{sii} e z _{sii, s}	_a si

Tabella 21. Butterfly iQ Pulsed Wave Doppler

			МІ	1	ris	T	IB	TIC
Index L	abel.			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum In	dex Value		0.43	0.0	0388	0.00)388	0.0131
Index Compo	nent Value			0.00388	0.00388	0.00388	0.00388	
ā	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	0.76					
met	Р	(mW)		0	.38	0.38		0.38
Para	P _{1x1}	(mW)		0	.26	0.	26	
stic	zs	(cm)			2.77			
Acou	z _b	(cm)					2.73	
SOC H	z _{MI}	(cm)	2.77					
Ass	z _{pii,a}	(cm)	2.77					
	f _{awf}	(MHz)	3.12	3	.12	3.	12	3.12
	prr	(Hz)	962.8					
	srr	(Hz)	21.4					
	n _{pps}		1					
ation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	21.75					
her Inform	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	0.71					
ē	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	1.28					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	1.02					
Operating Control	Preset: Po	Imone						
Conditions								
Nota 1:	Una sola d	condizione ope	rativa per indi	ce.				
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	e "sotto la sup	erficie" andrebbe	ro inseriti nelle col	onne relative sia	a TIS che a TIE	
Nota 3:	Non è nec destinato a	essario fornire ad usi cefalici t	informazioni ranscranici o	su MI e TI, se si neonatali.	usa TIC per qualsi	asi GRUPPO TR	ASDUTTORE n	on
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requisiti 201.12.4.2b siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a MI.							
Nota 6:	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profono applicano	Le profondità z _{pii} e z _{pii, a} si applicano alle MODALITÀ NON ECOGRAFICHE, mentre le profondità z _{sii} e z _{sii, a} si applicano alle MODALITÀ ECOGRAFICHE.						

Tabella 22. Butterfly iQ+ B-Mode, Biplane, 3D/Picco MI

			МІ	1	ris	Т	IB	TIC
Index I	.abel			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum In	dex Value		0.22	0.0	0153	0.0	153	0.0521
Index Compo	nent Value			0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	
ē	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	0.41					
Imet	Р	(mW)		1	.53	1.53		1.53
Рага	P _{1x1}	(mW)		0	.91	0.9	91	
stic	zs	(cm)			3.60			
Acou	z _b	(cm)					3.57	
30C /	z _{MI}	(cm)	3.60					
Ass	z _{pii,a}	(cm)	3.60					
	f _{awf}	(MHz)	3.55	3	.55	3.	55	3.55
	prr	(Hz)	2000.0					
	srr	(Hz)	64.5					
	n _{pps}		1					
ation	l _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	6.27					
her Inform	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm²)	1.59					
ō	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm²)	3.84					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	0.63					
Operating Control	Preset: Ca	ardiologia pedi	atrica					
Conditions								
Nota 1:	Una sola c	condizione ope	erativa per indic	e.				
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	e "sotto la supe	rficie" andrebber	o inseriti nelle colo	onne relative sia	a TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è nec ad usi cefa	essario fornire alici transcrani	informazioni s ci o neonatali.	u MI e TI, se si u	sa TIC per qualsia	asi GRUPPO TRA	ASDUTTORE no	on destinato
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requisiti 201.12.4.2b siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a MI.							
Nota 6:	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profono applicano	Le profondità z _{pii} e z _{pii, a} si applicano alle MODALITÀ NON ECOGRAFICHE, mentre le profondità z _{sii} e z _{sii, a} si applicano alle MODALITÀ ECOGRAFICHE.						

Tabella 23. Butterfly iQ+ B-Mode, Biplane, 3D/Picco TIS, TIB

			MI	TI	S	т	IB	TIC
Index	Label			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Ir	ndex Value		0.29	0.04	479	0.	17	0.24
Index Compo	onent Value			1: 0.00453	1: 0.0453	1: 0.00453	1: 0.00453	
				2: 0.0453	2: 0.0386	2: 0.0430	2: 0.16	
	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	2: 0.49					
	P	(mW)		1: 0	0.45	1: ().45	1: 0.45
		()		2: 6	5.72	2: 6.72		2: 6.72
ameter	P _{1x1}	(mW)		1: 0	.27 .08	1: ().27 3.08	
stic Par	zs	(cm)			1: 3.60			
Acou					2: 4.37		1:257	
soc	z _b	(cm)					0.077	
As		(am)	0.4.07				2: 3.77	
	2 _{MI}	(cm)	2: 4.37					
	∠pii,a		2. 4.37					1.
	f _{awf}	f _{awf} (MHz)		1: 3	9.55	1: 3	3.55	3.55
				2.2	94	2.2	2.94	2.94
	prr	(Hz)	2: 1386.7					
	srr	(Hz)	N/A					
_	n _{pps}		2: 1					
mation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/cm ²)	2: 10.49					
ther Info	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	23.58					
0	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	57.62					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	2: 0.76					
Operating Control Conditions	Preset: Ca	ardiologia pedia	atrica					
Nota 1:	Una sola d	condizione ope	rativa per indice	э.				
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	sotto la super	ficie" andrebbero i	nseriti nelle colon	ne relative sia a	TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è necessario fornire informazioni su MI e TI, se si usa TIC per qualsiasi GRUPPO TRASDUTTORE non destinato ad usi cefalici transcranici o neonatali.							destinato
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requ	isiti 201.12.4.2	b siano soddist	fatti, non sarà nece	essario inserire alo	cun dato nelle co	lonne relative a	MI.
Nota 6:	Le celle no all'indice v	on ombreggiate anno inserite r	e dovrebbero co nella sezione di	ontenere un valore controllo operativo	numerico. Le imp).	ostazioni dell'ap	parecchiatura re	lative
Nota 7:	Le profono applicano	dità z _{pii} e z _{pii, a} : alle MODALIT	si applicano alle À ECOGRAFIC	e MODALITÀ NON ∺HE.	ECOGRAFICHE	, mentre le profo	ndità z _{sii} e z _{sii, a} s	si
Nota 8:	II compone	ente "1" indica	la modalità B-N	lode, il component	te "2" indica la mo	dalità Color Dop	pler.	

Tabella 24. Color/Power + B-Mode/Picco MI, TIB Butterfly iQ+

			МІ	т	IS	Т	IB	TIC
Index I	Label			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum Ir	ndex Value		0.17	.06	649	0.	15	0.42
Index Compo	onent Value			1: 0.00323	1: 0.00323	1: 0.00323	1: 0.00323	
		1		2. 0.0512	2: 0.0617	2: 0.0512	2: 0.15	
	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	2: 0.27					
	Р	(mW)		1: ().59 1.66	1: ().59 1.66	1: 0.59 2:
eter				2. 1	1.00	2. 1	1.00	11.66
Param	E 8 8 9 1x1 (mW)			1: ().24 1.30	1: 0).24 I.30	
coustic	Zs	(cm)			1: 5.30			
OC A					2: 4.67			
Ass	z _b	(cm)					1: 4.90 2: 4.30	
	Z _{MI}	(cm)	2: 4.67					
	Z _{pii,a}	(cm)	2: 4.67					
	f _{awf}	(MHz)	2: 2.50	3.	55	3.55		3.55
	prr	(Hz)	2: 1965.3					
	srr	(Hz)	N/A					
	n _{pps}		2: 1					
mation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/cm ²)	2: 2.88					
Other Infor	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm²)	10.28					
0	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	23.23					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	2: 0.40					
Operating Control Conditions	Preset: Ve	escica						
Nota 1:	Una sola d	condizione ope	rativa per indic	e.		I	I	1
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	sotto la super	rficie" andrebbero	inseriti nelle color	nne relative sia a	TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è nec ad usi cefa	essario fornire alici transcranic	informazioni si ci o neonatali.	u MI e TI, se si us	a TIC per qualsias	si GRUPPO TRA	SDUTTORE non	destinato
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requ	iisiti 201.12.4.2	b siano soddis	fatti, non sarà nec	essario inserire al	cun dato nelle co	olonne relative a	MI.
Nota 6:	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profono applicano	dità z _{pii} e z _{pii, a} : alle MODALIT	si applicano alle À ECOGRAFIC	e MODALITÀ NON CHE.	N ECOGRAFICHE	, mentre le profo	ondità z _{sii} e z _{sii, a}	si
Nota 8:	II compone	ente "1" indica	la modalità B-N	Node, il componer	te "2" indica la m	odalità Color Dop	opler.	

Tabella 25. Color/Power + B-Mode/Picco TIS Butterfly iQ+

			МІ	Т	IS	ТІ	В	TIC		
Index	Label			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface			
Maximum	Index Value		0.43	0.00	0283	0.00	519	0.00953		
Index Com	oonent Value			1: 0.00246 2: 0.000369	1: 0.00246 2: 0.000298	1: 0.00246 2: 0.000369	1: 0.00246 2:			
	n at						0.00273			
	z _{MI}	(MPa)	1: 0.76							
		()00		1: 0).24	1:0	.24	1: 0.24		
	P			2: .0	0635	2: .0	365	2: .0365		
ter	_	D ()A()		1: 0).17	1:0	.17			
ame	P _{1x1}	(mvv)		2: .0)249	2: .0	249			
c Pa					1: 2.77					
ousti	Zs	(cm)			2: 2.77					
c Acc							1: 2.73			
Asso	z _b	(cm)					2: 2.73			
	z _{MI}	(cm)	1: 2.77							
	z _{pii,a}	(cm)	1: 2.77							
	f	f (M山⁊)				1: 3.12		1: 3	.12	1: 3.12
	lawf	(IVIFIZ)	1. 3.12	2: 3	3.12	2: 3	.11	2: 3.12		
	prr	(Hz)	1: 610.3							
	srr	(Hz)	1: 15.3							
-	n _{pps}		1:1							
matior	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	1: 27.75							
Other Info	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	1.39							
0	I _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	2.53							
	p _r at z _{pii}	(MPa)	1: 1.02							
Operating Control	Preset: Po	olmone								
Conditions										
Nota 1:	Una sola	condizione op	erativa per inc	lice.			TIO 1 TIO			
NOTA 2:	I dati per	in superficie"	e sotto la sup	erricle" andrebber	o inseriti nelle colo	onne relative sia a	SOUTTOPE con	doctinata		
Nota 3:	ad usi cef	alici transcran	ici o neonatali	su wi e TI, se SI u	sa no per quaisia		SUCTIONE NO	i uestinalo		
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.									
Nota 5:	Ove i requ	uisiti 201.12.4.	2b siano sodo	lisfatti, non sarà ne	cessario inserire a	alcun dato nelle co	olonne relative a	MI.		
Nota 6:	Le celle n all'indice v	on ombreggia vanno inserite	te dovrebbero nella sezione	contenere un valo di controllo operati	re numerico. Le im ivo.	npostazioni dell'ap	parecchiatura re	elative		
Nota 7:	Le profone alle MOD	dità z _{pii} e z _{pii, a} ALITÀ ECOGF	si applicano a RAFICHE.	alle MODALITÀ NO	ON ECOGRAFICH	E, mentre le profo	ondità z _{sii} e z _{sii, a}	si applicano		
Nota 8:	II compon	ente "1" indica	a la modalità E	B-Mode, il compone	ente "2" indica la m	nodalità M-Mode.				

Tabella 26. M-Mode + B-Mode/Picco MI Butterfly iQ+

			МІ		TIS		TI	В	TIC
Index	(Label			At Surface	Belov	v Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum	Index Value		0.19		0.0107		0.0	127	0.0732
Index Com	ponent Value			1: 0.00	952	1: 0.00952	1: 0.00952	1: 0.00952	
				2: 0.00	113	2: 0.00135	2: 0.00135	2: 0.0318	
	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	1: 0.31						
	Р	(mW)			1: 1.92 2: 0.23		1: 1 2: 0	.92).23	1: 1.92 2: 0.23
rameter	P _{1x1}	(mW)			1: 0.79 2: 0.0936		1: C 2: 0.0	0.79 0936	
coustic Pa	Zs	(cm)			1	: 5.10 : 5.10			
Assoc At	z _b	(cm)						1: 4.53 2: 4.53	
	z _{MI}	(cm)	1: 5.10						
	Z _{pii,a}	(cm)	1: 5.10						
	f _{awf}	(MHz)	1: 2.58	1: 2.58 2: 2.58			1: 2.58 2: 2.55		1: 2.58 2: 2.58
	prr	(Hz)	1: 828.4						
	srr	(Hz)	1: 9.9						
	n _{pps}		1: 1						
mation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	1: 3.47						
Other Info	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm²)	0.76						
	I _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm²)	1.86						
	p _r at z _{pii}	(MPa)	1: 0.48						
Operating Control Conditions	Preset: Ac	Idome profon	do						
Nota 1:	Una sola d	condizione op	erativa per in	dice.	1		I		I
Nota 2:	I dati per "	in superficie"	e "sotto la su	perficie" andreb	bero inseriti	nelle colonne r	elative sia a TIS	che a TIB.	
Nota 3:	Non è nec usi cefalic	essario fornir i transcranici o	e informazion o neonatali.	i su MI e TI, se	si usa TIC p	er qualsiasi GR	UPPO TRASDU	TTORE non de	stinato ad
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.								
Nota 5:	Ove i requ	iisiti 201.12.4.	.2b siano sod	disfatti, non sara	a necessario	inserire alcun	dato nelle colonr	ne relative a MI.	
Nota 6:	Le celle no vanno inse	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profono alle MODA	dità z _{pii} e z _{pii, a} ALITÀ ECOGI	a si applicano RAFICHE.	alle MODALITÀ	NON ECO	GRAFICHE, me	ntre le profondit	à z _{sii} e z _{sii, a} si a	pplicano
Nota 8:	II compon	Il componente "1" indica la modalità B-Mode, il componente "2" indica la modalità M-Mode.							

Tabella 27. M-Mode + B-Mode/Picco TIS, TIB Butterfly iQ+

			МІ	-	TIS	т	IB	TIC
Index L	abel.			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum In	dex Value		0.34		0,2	1,	31	0,88
Index Compo	nent Value			0,2	0,18	0,2	1,31	
ā	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	0.45					
Imet	Р	(mW)		7	6.47	76	76.47	
Para	P _{1x1}	(mW)		2	3.86	23	.86	
stic	zs	(cm)			10.20			
Acou	z _b	(cm)					4.27	
30C /	z _{MI}	(cm)	4.27					
Ase	z _{pii,a}	(cm)	10.20					
	f _{awf}	(MHz)	1.79	1	.80	1.	79	1.80
	prr	(Hz)	4E+03					
	srr	(Hz)	N/A					
	n _{pps}		1					
lation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	7.8					
her Inform	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	146.47					
ē	l _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm ²)	517.54					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	0.68					
Operating Control	Preset: ca	rdiaco standar	d					
Conditions								
Nota 1:	Una sola o	condizione ope	rativa per indic	е.				
Nota 2:	I dati per "	in superficie" e	sotto la supe	rficie" andrebber	o inseriti nelle co	plonne relative sia a	a TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è nec destinato	essario fornire ad usi cefalici t	informazioni s ranscranici o n	u MI e TI, se si u eonatali.	sa TIC per qual	siasi GRUPPO TRA	ASDUTTORE no	n
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requisiti 201.12.4.2b siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a MI.							
Nota 6:	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.							
Nota 7:	Le profono applicano	Le profondità z _{pii} e z _{pii, a} si applicano alle MODALITÀ NON ECOGRAFICHE, mentre le profondità z _{sii} e z _{sii, a} si applicano alle MODALITÀ ECOGRAFICHE.						

Tabella 28. Onda pulsata/Picco MI, TIS, TI Butterfly iQ+

			МІ		TIS	т	ΪB	TIC
Index	Label			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface	
Maximum I	Index Value		0.0946	0.0	00779	0.00	0779	0.00134
Index Comp	onent Value			0.000779	0.000779	0.000779	0.000779	
٥	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	0.19					
met	Р	(mW)		0.0394		0.0	394	0.0394
Para	P _{1x1}	(mW)		0.	0394	0.0	394	
stic	Zs	(cm)			1.67			
Acou	z _b	(cm)					1.55	
soc H	Z _{MI}	(cm)	1.67					
Ass	z _{pii,a}	(cm)	1.67					
	f _{awf}	(MHz)	4.29	4	1.29	4.	29	4.29
	prr	(Hz)	3750.0					
	srr	(Hz)	12.5					
	n _{pps}		3					
ation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	2.17					
ner Inform	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	0.0880					
ð	I _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm²)	0.14					
	p _r at z _{pii}	(MPa)	0.25					
Operating Control	Preset: O	ftalmico						
Conditions								
Nota 1:	Una sola	condizione op	erativa per ind	ice.				
Nota 2:	I dati per	"in superficie"	e "sotto la sup	erficie" andrebbe	ro inseriti nelle colo	onne relative sia a	a TIS che a TIB.	
Nota 3:	Non è neo ad usi cef	cessario fornir alici transcran	e informazioni ici o neonatali.	su MI e TI, se si	usa TIC per qualsia	asi GRUPPO TRA	ASDUTTORE nor	n destinato
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.							
Nota 5:	Ove i requisiti 201.12.4.2b siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a MI.							
Nota 6:	Le celle n all'indice v	Le celle non ombreggiate dovrebbero contenere un valore numerico. Le impostazioni dell'apparecchiatura relative all'indice vanno inserite nella sezione di controllo operativo.						
Nota 7:	Le profone alle MOD	Le profondità z _{pii} e z _{pii} , a si applicano alle MODALITÀ NON ECOGRAFICHE, mentre le profondità z _{sii} e z _{sii} , a si applicano alle MODALITÀ ECOGRAFICHE.						

Tabella 29. B-Mode oftalmica/Picco MI, TIS, TIB Butterfly iQ+

			MI	TI	S	T	IB	TIC			
Index	Label			At Surface	Below Surface	At Surface	Below Surface				
Maximum I	ndex Value		0.10	0.00	700	0.0	150	0.0106			
Index Comp	onent Value			1: 0.000720 2: 0.00628	1: 0.000720 2: 0.00349	1: 0.00720 2: 0.00628	1: 0.00720 2: 0.0143				
	p _{r,a} at z _{MI}	(MPa)	1: 0.21								
	Р	(mW)		1: 0.(2: 0)358 .28	1: 0.0358 2: 0.28		1: 0.0358 2: 0.28			
arameter	P _{1x1}	(mW)		1: 0.0	0358	1: 0.	0358).27				
Acoustic P	Z _S	(cm)			1: 2.10 2: 1.78						
Assoc	z _b	(cm)					1: 1.85 2: 1.50				
	Z _{MI}	(cm)	1: 2.10								
	Z _{pii,a}	(cm)	1: 2.10								
	f _{awf}	(MHz)	1: 4.32	1: 4	.32 .81	1: 4.32 2: 4.80		1: 4.32 2: 4.81			
	prr	(Hz)	1: 1193.1								
	srr	(Hz)	1: 17.3								
	n _{pps}		1: 3								
mation	I _{pa,a} at Z _{pii,a}	(W/ cm ²)	1: 2.54								
Other Info	I _{spta,a} at z _{pii,a} or z _{sii,a}	(mW/ cm ²)	3.23								
0	I _{spta} at z _{pii} or z _{sii}	(mW/ cm²)	5.84								
	p _r at z _{pii}	(MPa)	1: 0.28								
Operating Control Conditions	Preset: Of	ftalmico									
Nota 1:	Una sola	condizione op	erativa per indio). De							
Nota 2:	I dati per '	'in superficie"	e "sotto la supe	erficie" andrebbero	inseriti nelle coloni	ne relative sia a	TIS che a TIB.				
Nota 3:	Non è neo ad usi cef	cessario fornire alici transcrani	e informazioni s ci o neonatali.	su MI e TI, se si usa	a TIC per qualsiasi	GRUPPO TRAS	SDUTTORE non	destinato			
Nota 4:	Ove i requisiti 201.12.4.2a siano soddisfatti, non sarà necessario inserire alcun dato nelle colonne relative a TIS, TIB o TIC.										
Nota 5:	Ove i requ	uisiti 201.12.4.	2b siano soddis	sfatti, non sarà nece	essario inserire alc	un dato nelle co	lonne relative a	MI.			
Nota 6:	Le celle n all'indice v	on ombreggiat /anno inserite	e dovrebbero o nella sezione d	contenere un valore li controllo operativo	numerico. Le imp o.	ostazioni dell'app	parecchiatura re	lative			
Nota 7:	Le profone alle MOD	dità z _{pii} e z _{pii, a} ALITÀ ECOGF	si applicano al RAFICHE.	Ie MODALITÀ NON	I ECOGRAFICHE,	mentre le profo	ndità z _{sii} e z _{sii, a} s	si applicano			
Nota 8:	II compon	ente "1" indica	a la modalità B-	Mode, il componen	Il componente "1" indica la modalità B-Mode, il componente "2" indica la modalità Color/Power doppler						

Tabella 30. Color/Power oftalmici + B-Mode/Picco MI, TIS, TIB Butterfly iQ+

Precisione della misurazione

Il dispositivo Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è stato progettato per eseguire le seguenti misurazioni cliniche:

Modalità M:

- Misurazioni della distanza accurate entro ± 3% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni temporali accurate entro ± 3% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni della frequenza cardiaca fetale accurate entro ± 3% rispetto al valore visualizzato.

Modalità B:

- Misurazioni della distanza (assiale) accurate entro ± 3% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni della distanza (laterale) accurate entro ± 5% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni della distanza (diagonale) accurate entro ± 4% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni della distanza (circonferenza) accurate entro ± 5% rispetto al valore visualizzato.
- Misurazioni dell'area accurate entro ± 10% rispetto al valore visualizzato.

Spettro doppler:

• Velocità di portata e direzione accurate entro ± 20% rispetto al valore visualizzato.

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

Il simbolo del cassonetto barrato su questo dispositivo indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, ed è inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e del o dei decreti nazionali che recepiscono le disposizioni di tale direttiva. Al termine della sua vita utile, questo dispositivo non può essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato e deve essere raccolto separatamente presso impianti di trattamento appositamente autorizzati. Per assistenza in materia di riciclaggio, contattare il produttore o l'impresa di smaltimento autorizzata.



Riciclaggio e smaltimento

Butterfly Network è profondamente dedicata alla salvaguardia dell'ambiente. Le apparecchiature possono contenere materiali che costituiscono un rischio per l'ambiente se non smaltite in maniera adeguata. Riciclare la sonda e gli accessori di Butterfly iQ/Butterfly iQ+ al termine della loro vita utile e in conformità alle normative locali, statali, provinciali e/o nazionali.

Prima del riciclaggio, gli oggetti devono essere puliti e privi di sostanze contaminanti.

18. Simboli

In questo capitolo vengono elencati e descritti i simboli e le icone che possono essere utilizzati su Butterfly iQ/ Butterfly iQ+, i relativi accessori e la confezione.

Simboli

La Tabella 31, «Simboli» [95] elenca e descrive una serie di simboli che classificano un collegamento o segnalano potenziali pericoli per le apparecchiature elettroniche mediche. I simboli elencati in Tabella 31, «Simboli» [95] possono essere utilizzati su Butterfly iQ/Butterfly iQ+, sui relativi accessori e sulla confezione. I simboli riportati in questo documento e su Butterfly iQ/Butterfly iQ+, i relativi accessori e la confezione sono conformi alle versioni correnti degli standard indicati.

Simbolo	Standard	Riferimento	Titolo	Descrizione
\triangle	ISO 15223-1	5.4.4	Attenzione	Indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso per informazioni importanti, quali avvertenze e precauzioni, che per vari motivi non possono essere presentati sul dispositivo medico stesso.
MR	ASTM F2503-1	F2503 - 13 3.1.14	MR Unsafe	Indica un componente che potrebbe creare un rischio inaccettabile per il paziente, il personale medico o altre persone presenti nell'ambiente di risonanza magnetica.
	ISO 15223-1	5.2.8	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Indica un dispositivo medico che non deve essere utilizzato se la confezione è danneggiata o aperta.
	ISO 15223-1	5.1.3	Data di fabbricazione	Indica la data in cui è stato fabbricato il dispositivo medico.
	ISO 15223-1	5.3.1	Fragile, maneggiare con cura	Indica un dispositivo medico che può rompersi o danneggiarsi se non viene maneggiato con attenzione.
GMDN	-	-	Codice Nomenclatura globale dei dispositivi medici	Sistema di descrittori generici concordato a livello internazionale per identificare tutti i dispositivi medici.
GTIN	-	-	Global Trade Item Number	Identificatore per la ricerca di informazioni sui prodotti in un database, spesso tramite la scansione di un codice a barre riportato sul prodotto.

Tabella 31. Simboli

Simbolo	Standard	Riferimento	Titolo	Descrizione
IPX7 ♥↓	IEC 60529	-	Classificazione Ingress Protection	Il sistema IP (Ingress Protection) classifica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi. Butterfly iQ/Butterfly iQ+ è protetta dagli effetti dell'immersione in acqua fino al livello di sicurezza del cavo/sonda, come indicato.
×	IEC 60601-1	20	Parte applicata di tipo BF	Indica un collegamento isolato al paziente (parte applicata di tipo BF).
Ĵ	ISO 15223-1	5.3.4	Tenere al riparo dalla pioggia	Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.
	ISO 15223-1	5.1.1	Produttore	Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nelle direttive UE 90/385/EEC, 93/42/EEC e 98/79/EC.
LOT	ISO 15223-1	5.1.5	Numero di lotto	Indica il numero di lotto del produttore, che consente di identificare il lotto o la partita.
MOD	-	-	Nome modello	Nome del modello del dispositivo.
NON STERILE	ISO 15223-1	5.2.7	Non sterile	Indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di sterilizzazione.
C	ISO 7010	M002	Fare riferimento al manuale di istruzioni	Indica che bisogna leggere il manuale/libretto di istruzioni
Ĩ	ISO 15223-1	5.4.3	Manuale dell'operatore, istruzioni operative	Indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso.
Re al	ISO 7000	1135	Simbolo generale per recupero/ riciclaggio	Indica che il componente contrassegnato o i relativi materiali sono inclusi in un programma di recupero o riciclaggio.
REF	ISO 15223-1	5.1.6	Numero di catalogo	Indica il numero di catalogo del produttore, per consentire l'identificazione del dispositivo medico.
SN	ISO 15223-1	5.1.7	Numero di serie	Indicare il numero di serie del produttore, per consentire l'identificazione di un dispositivo medico specifico.

Simbolo	Standard	Riferimento	Titolo	Descrizione
×	ISO 15223-1	5.3.2	Proteggere dalla luce solare	Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dalle sorgenti di luce.
	WEEE Directive 20120/19/EU	-	Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici	Richiede la raccolta differenziata per i rifiuti elettrici ed elettronici, conformemente alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Se accompagnato da Pb o Hg, significa che i componenti del dispositivo possono contenere piombo o mercurio, rispettivamente, e devono essere riciclati o smaltiti conformemente alle leggi locali, statali o federali. Le lampade di retroilluminazione di un monitor LCD contengono mercurio.
CE 2797	MD 93/42/ EEC	-	Conformità europea	Soddisfa i requisiti della direttiva europea sui dispositivi medici.
	-	-	Certificazione USA e Canada	TÜV Rheinland of North America è accreditato come NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) da OSHA (Occupational Safety and Health Administration) negli Stati Uniti e come Organismo di certificazione del prodotto da SCC (Standards Council of Canada) in Canada. Questo marchio dimostra la conformità ai regolamenti e ai requisiti di National Electric Code, OSHA e SCC.
TÜVRheinland CERTIFICADO	Resolution 92/98	-	Argentine Standardization and Certification Institute	Marchio di certificazione elettrica per il mercato argentino
EC REP	ISO 15223-1	5.1.2	Rappresentante autorizzato nell Comunità Europea	Distributore autorizzato per l'Europa: Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands Sponsor australiano: Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
CH REP	ISO 15223-1	5.1.2	Rappresentante autorizzato per la Svizzera	MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Svizzera

19. Note